

Franciais

Guide de configuration rapide

"Il est recommandé d'utiliser ce produit moins de 12 heures par jour. L'utilisation quotidienne du produit pendant une durée supérieure à 12 heures peut entraîner l'annulation de la garantie. • La couleur et l'aspect du produit peuvent varier en fonction du modèle, et le contenu dans le manuel peut être modifié sans préavis pour des raisons d'actualisation de nos performances. • Téléchargez le manuel utilisateur du site Web pour obtenir plus de détails. • Reportez-vous aux descriptions de la page précédente.

Pièces

- Bouton et voyant d'allumage
- Appuyez sur le bouton pour allumer l'appareil. Pour l'éteindre, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé.
- En mode d'écriture, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour passer au mode d'économie d'énergie.
- Le style et le design. Conservez-le en l'attachant à l'emplacement marqué.
- Connectez le boîtier OPS au produit, et insérez le module OPS standard dans le boîtier. Vous pouvez acheter le boîtier OPS et le module séparément.

Installation du boîtier OPS (vendue séparément)

- Lorsque le boîtier OPS doit être installé, veillez à installer le boîtier OPS en premier lieu avant le produit.
- Avant d'installer le boîtier OPS et le module OPS, assurez-vous de retirer le câble d'alimentation du produit pour couper complètement l'alimentation électrique.
- Utilisez correctement les deux types de vis.
- Retirez l'autocollant sur le connecteur avant de passer à l'étape 3.

Éléments d'écran

- IMPORTER** : Visualiser l'écran d'un appareil mobile ou de un PC connecté au produit, ou importer des données telles que des images à partir d'un lecteur USB ou réseau connecté.
- EXPORTER** : Partager vos créations de différentes manières.
- Appuyez dessus pour passer au menu. Vous avez le choix entre **MODE STYLE** et **MODE PINCEAU**.
- Appuyez dessus pour ouvrir la palette. Vous pouvez sélectionner la couleur et l'épaisseur du pinceau.
- Utilisez des outils mathématiques pour réaliser des constructions géométriques et prendre des mesures.
- Wipeboard est la zone dont vous souhaitez faire une capture, que vous souhaitez modifier, envoyer dans un e-mail, imprimer ou dans laquelle vous souhaitez effectuer une recherche.
- Défilez ou refaire la dernière action.
- Si des actions de modification de page telles que l'ajout, la suppression ou le déplacement de page, sont détectées, ➤/➤/➤ est réinitialisé.
- Vous pouvez ajouter ou supprimer une page, et également naviguer dans les pages de la liste actuelle.
- Créer un calque pour écrire ou dessiner sur l'écran qui peut aussi être sauvegardé dans l'icône capturée.
- Utilisez mini-tableau pour prendre des notes ou dessiner sur un calque séparé au-dessus de la visionneuse ou de l'écran source.
- Appuyez dessus pour effectuer une recherche sur Internet.
- Appuyez pour voir les autres options disponibles dans le menu.
- Fermer la liste actuelle et créer une nouvelle liste.
- Voir les lignes de page.
- Faire défiler les pages.
- Faire défiler la zone noire pour déplacer les pages.

- MODE PINCEAU**
 - Les modifications d'épaisseur en fonction de la zone qui touche l'écran sauvegardé immédiatement. (max. 5,0 cm)
 - Utilisation du pinceau est recommandée.
- MODE PINCEAU** prend en charge l'utilisation à simple pression.

IMPORTER Vous pouvez visualiser l'écran d'un appareil mobile ou d'un PC connecté au produit, ou importer des données telles que des images à partir d'un lecteur USB ou réseau connecté.

MOBILE, **PC**, **SMARTVIEW+**, **USB**, **INTERNET**, **WORKSPACE**

EXPORTER Vous pouvez exporter vos listes créées de différentes manières.

E-MAIL, **IMPORTER**, **USB**, **MOBILE**, **LECTEUR RÉSEAU**, **PARTAGE DE L'ÉCRAN**

Spécifications du kit de montage mural

- Nom du modèle / ● Spécifications VESA pour tout de vis (A * B) en millimètres / ● Vis standard / ● Quantité / ● Adaptateur de support mural / ● Accessoires / ● Support de montage mural
- Ce produit est de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur sera amené à prendre des mesures appropriées.
- Pour les spécifications détaillées de l'appareil, veuillez visiter le site Web de Samsung.

Português

Manual de configuração rápida

- Recomenda-se que este produto não seja utilizado durante mais de 12 horas por dia. Caso o produto seja utilizado durante mais de 12 horas por dia, a garantia pode não ser válida.
- A cor e o aspeto do produto podem variar consoante o produto e o conteúdo do manual estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, para melhor o desempenho.
- Transfira o manual do utilizador do website para obter mais informações.
- Consulte as descrições na página anterior.

Peças

- Botão de alimentação e indicador de alimentação
- Primeira o botão para ligar o produto e prima e mantenha pressionado o botão para desligar o produto.
- No modo de escrita, prima brevemente o botão de alimentação para mudar para o modo de proteção de ecrã.
- A caneta é magnética. Guarde-a, colocando-a na localização indicada.
- Opie a estrutura do produto de modo a que o módulo OPS padrão na estrutura. Pode adquirir a estrutura e o módulo OPS separadamente.

Instalar a estrutura OPS (vendida em separado)

- Quando for necessário instalar a estrutura do OPS, certifique-se de que a instala antes de instalar o produto.
- Antes de instalar a estrutura OPS o módulo OPS, certifique-se de que retira o cabo de alimentação do produto para cortar completamente a fonte de alimentação.
- Utilize corretamente os dois tipos de parafusos.
- Antes de avançar para o passo 3, retire o autocollante no conector.

Elementos do kit

- IMPORTAR**: Visualize o ecrã de um dispositivo móvel ou de um PC que esteja ligado ao produto, ou importe dados, tais como imagens, a partir de uma unidade USB ou de uma rede que esteja ligada.
- EXPORTAR**: Partilhe as suas criações de diferentes maneiras.
- Toque para selecionar um modo. Pode selecionar **MODU DE CANETA** ou **MODU DE ESCOVA**.
- Toque para abrir a paleta. Pode selecionar a cor e a espessura da caneta e do marcador.
- Utilize ferramentas matemáticas para fazer construções geométricas e tirar medidas.
- Selecione a área que pretende editar, capturar, enviar por e-mail, imprimir ou procurar.
- Anúie ou refaça a última ação.
- Se surgir alguma ação de edição de página como adicionar, eliminar e mover, ➤/➤/➤ é reposta.
- Pode adicionar ou eliminar uma página, bem como navegar pelas páginas na lista atual.
- Crie uma camada para escrever ou desenhá-la no ecrã que também possa ser guardada como uma imagem capturada.
- Toque para ver mais opções disponíveis no menu.
- Fechre a lista e crie uma lista nova.
- Visualize as linhas da página.
- Desloque a área negra para mover as páginas.

- MODU DE ESCOVA**
 - As alterações de espessura podem ser imediatamente aplicadas, consoante a área em contacto com o ecrã. (máx. 5,0 cm)
 - recomenda-se a utilização do pincel.
- MODU DE ESCOVA** suporta apenas um único toque.

IMPORTAR

Pode visualizar o ecrã de um dispositivo móvel ou de um PC que esteja ligado ao produto, ou importar dados, tais como imagens, a partir de uma unidade USB ou de uma rede que esteja ligada.

• TELÉMÓVEL, **PC**, **SMARTVIEW+**, **USB**, **INTERNET**, **WORKSPACE**

EXPORTAR

Pode exportar a listas criadas de formas diferentes.

E-MAIL, **IMPORTAR**, **USB**, **TELEMÓVEL**, **UNIDADE DE REDE**, **PARTILHAR ECRÃ**

Especificações do kit de montagem na parede

- Nome do modelo / ● Especificações VESA dos orifícios para parafusos (A * B) em milímetros / ● Parafuso padrão / ● Quantidade / ● Adaptador de suporte para montagem na parede / ● Produto / ● Suporte para montagem na parede
- Este é um produto de classe A. Num ambiente doméstico, este produto poderá provocar interferências radioelétricas. Caso tal aconteça, o utilizador poderá ter de tomar medidas adequadas.
- Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

Ελληνικά

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

- Οι συνιστώμενες ώρες χρήσης ανά ημέρα για αυτό το προϊόν είναι λιγότερες από 12 ώρες. Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται για περισσότερες από 12 ώρες την ημέρα, η γα­ραν­τία μπορεί να ακυρωθεί.
- Το χρώμα και η εμφάνιση του προϊόντος μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν. Το περιε­κ­ρί­μα­νο στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση, για βελτιστοποίηση των επι­φο­ρ­μών.
- Παρακαλούμε πληκί το έγγραφο χρήσης για την τοποθέτηση web για περισσότερες πληροφορίες.
- Ανατρέξτε στις περιγραφές που θα βρείτε στην προηγούμενη σελίδα.

Εξοπλισμός

- Κουμπί λειτουργίας και ενδείκτης λειτουργίας
- Πατήστε το κουμπί να να ενεργοποιηθεί το προϊόν και κρατήστε πατημένο το κουμπί να να απενεργοποιηθεί το προϊόν.
- Στι λειτουργία εγγραφής, πατήστε στιγμιαία το κουμπί λειτουργίας για μετάβαση στη λειτουργία προηγμένης οθόνης.
- Η πένα είναι μαγνητική. Φυλάξτε τη συνδεδεμένη στο σημείο με τη σχητική ένδειξη.
- Ευχαίρει το προϊόν OPS στο προϊόν να τοποθετήσετε την τυμνή μονάδα OPS μόνο στη βάση. Μπορείτε να αγοράσετε τη θήκη και τη μονάδα OPS ξεχωριστά.

Εγκατάσταση της θήκης OPS (πωλούμενη ξεχωριστά)

- Όταν πρέπει να εγκαταστήσετε τη θήκη OPS, φροντίστε να την εγκαταστήσετε πριν από το να συνδέσετε.
- Πριν από την εγκατάσταση της θήκη OPS η μονάδα OPS, φροντίστε να αφαιρέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας από το προϊόν να να διακοπεί εντελώς η τροφοδοσία ρεύματος.
- Χρησιμοποιήστε ουσία τους δύο τύπους βιδών.
- Ανατρέξτε το αναλόγητο από τον οδηγό χρήσης προηγμένης στο βήμα 3.

Στοιχεία οθόνης

- ΕΙΣΑΓΩΓΗ**: Προβάλλετε την οθόνη μιας κινητής συσκευής ή της υπολογιστή που έχετε συνδέσει στο προϊόν, ή εισαγάγετε δεδομένα (txt, excel) από μια συνδεδεμένη μονάδα USB ή δίσκο.
- EXPORT**: Κοινοποιήστε τα δημιουργήματά σας με διάφορους τρόπους.
- Πατήστε να να επιλέξετε μια λειτουργία. Μπορείτε να επιλέξετε **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΝΝΑ** ή **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΕΛ**.
- Πατήστε να να ανοίξετε την παλέτα. Μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα και το πάχος της πέννας και του εργαλείου πινέλου.
- Χρησιμοποιήστε μαθηματικά εργαλεία να να κάνετε γεωμετρικές κατασκευές και να τμήματα μετρήσεις.
- Επιλέξτε την περιοχή που θέλετε να επεξεργαστείτε, να καταγράψετε, να στείλετε σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομίου, να εκτυπώσετε ή να αναρτήσετε.
- Πατήστε ή πιεσάτε την τελευταία ενέργεια.
- Τις ενέργειες αλλαγής των επιλογών, όπως η επεξεργασία, η αφαίρεση, η διαγραφή ή η μετακίνηση, οι επιλογές, πραγματοποιείται επαναφορά των ρυθμίσεων ➤/➤/➤.
- Μπορείτε να προσθέσετε ή να διαγράψετε μια σελίδα και μπορείτε επίσης να τις pages de la liste actuelle.
- Créer un calque pour écrire ou dessiner sur l'écran qui peut aussi être sauvegardé dans l'icône capturée.
- Utilisez mini-tableau pour prendre des notes ou dessiner sur un calque séparé au-dessus de la visionneuse ou de l'écran source.
- Appuyez dessus pour effectuer une recherche sur Internet.
- Appuyez pour voir les autres options disponibles dans le menu.
- Fermer la liste actuelle et créer une nouvelle liste.
- Voir les lignes de page.
- Faire défiler les pages.
- Faire défiler la zone noire pour déplacer les pages.

- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΕΛ**
 - Οι αλλαγές πάχους εφαρμόζονται αμέσως, ανάλογα με την περιοχή που αγγίζει την οθόνη. (5,0 cm το μέγιστο)
 - Συνιστάται η χρήση πινέλου.
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΕΛ** υποστηρίζει αφαί ενικού σημείου.

Μπορείτε να προβλέψετε την οθόνη μιας κινητής συσκευής ή της υπολογιστή που έχετε συνδέσει στο προϊόν, ή να εισαγάγετε δεδομένα (txt, excel) από μια συνδεδεμένη μονάδα USB ή δίσκο.

• ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, **PC**, **SMARTVIEW+**, **USB**, **INTERNET**, **WORKSPACE**

ΕΞΑΓΩΓΗ

Μπορείτε να εισαγάγετε τις λίστες που έχετε δημιουργήσει με διάφορους τρόπους.

E-MAIL, **ΕΚΤΥΠΩΣΗ**, **USB**, **ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ**, **ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΚΤΥΟΥ**, **ΚΙΝΗΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΘΟΝΗΣ**

Προδιαγραφές του kit στερέωσης εκ τοίχου

- Όνομα μοντέλου / ● Προδιαγραφές κλίσης βίδας VESA (A * B) σε χιλιάδα / ● Τυμνή βίδα / ● Ποσότητα / ● Προσδιορισμός τοποθέτησης στο τοίχο / ● Πείρι / ● Φαί κομμάτι τσιμεντοκονίας
- Αυτό το προϊόν ανήκει στην κατηγορία προηγμένης κλάσης A. Σε οικιακές συνθήκες από το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτρομαγνητικές, και σε αυτήν την περίπτωση η χρήση ενδέχεται να προκαλέσει να λάβει προληπτικά μέτρα.
- Για λεπτομέρειες προδιαγραφές της συσκευής, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Samsung.

Română

Ghid de configurare rapidă

- Se recomandă ca acest produs să fie utilizat mai puțin de 12 ore pe zi. Dacă produsul este utilizat mai mult de 12 ore pe zi, peți pierde garanția.
- Culoarea e aspectul pot diferi în funcție de model, iar conținutul din manual este supus la modificări fără notificare prealabilă, pentru a îmbunătăți performanța.
- Descărcăți manualul de utilizare de pe site-ul web pentru mai multe detalii.
- Consultați descrierile de la pagina anterioară.

Piese

- Buton și indicator de alimentare
- Apăsăți butonul pentru a porni produsul și apăsați și mențineți apăsat butonul pentru a opri produsul.
- În modul de scriere, apăsați scurt butonul de alimentare pentru a comuta pe modul economizării de ecran.
- Stilul este magnetic. Așezați-l în locul marcat pentru a-l mai pîndire.
- Conectați la produs carcasa OPS și introduceți modulul standard OPS în carcasa. Puteți achiziționa separat carcasa și modulul OPS.

Instalarea carcasa OPS (vândut separat)

- Înainte de a începe instalarea carcasa OPS, asigurați-vă că instalați carcasa OPS înainte de produsul.
- Înainte de a instala carcasa OPS o modulul OPS, certificați-se de căe rețira o cabo de alimentare de la produs pentru a tăia completămente a sursă de alimentare.
- Utilizați corectamente os dois tipuri de șuruburi.
- Utilizați șuruburile de pe connector înainte de a continua cu pasul 3.

Elemente ecran

- IMPORT**: Vizualizați ecranul unui dispozitiv mobil sau al unui PC conectat la produs, sau importați date, cum ar fi imagini, de pe o unitate de rețea sau conectată prin cablu USB.
- EXPORT**: Partajați în diferite moduri creațiile dvs.
- Apăsăți pe a selecta un mod. Puteți selecta dintre **PEN MODE** sau **BRUSH MODE**.
- Apăsăți pentru a deschide paleta. Puteți selecta culoarea și grosimea stilului și a evidențiatorului.
- Folosiți instrumente matematice pentru a crea construcții geometrice și a face măsurători.
- Selecționați zona care dorește edita, captura, envia por e-mail, imprima sau să o afișezi.
- Anulați sau refăceți ultima acțiune.
- Selecționați zona pe care doriți să o editați, să o captați, să o trimiteți prin e-mail sau să o afișezi.
- Anulați sau refăceți ultima acțiune.
- Dacă sunteți gâste oare acțiuni de editare a paginii, cum ar fi a cere de adăugare, a ștergere sau mutare, ➤/➤/➤ se resetează.
- Puteți adăuga sau șterge o pagină și puteți puneți imaginea printre paginile de pe ser guardată como uma imagem capturada.
- Toque para ver mais opções disponíveis no menu.
- Fechre a lista e crie uma lista nova.
- Visualize as linhas da página.
- Desloque a área negra para mover as páginas.

- BRUSH MODE**
 - As alterações de espessura podem ser imediatamente aplicadas, consoante a área em contacto com o ecrã. (máx. 5,0 cm)
 - recomenda-se a utilização do pincel.
- MODU DE ESCOVA** suporta apenas um único toque.

IMPORTAR

Puteți vizualiza ecranul unui dispozitiv mobil sau al unui PC conectat la produs, sau puteți importa date, cum ar fi imagini, de pe o unitate de rețea sau conectată prin cablu USB.

• MOBILE, **PC**, **SMARTVIEW+**, **USB**, **INTERNET**, **WORKSPACE**

EXPORTAR

Puteți exporta listele create în diverse moduri.

E-MAIL, **PRINT**, **USB**, **MOBILE**, **NETWORK DRIVE**, **SCREEN SHARE**

Especificații kitului de montare pe perete

- Numo de model / ● Specificațiile VESA de orificii pentru șuruburi (A * B) în milimetri / ● Șurub standard / ● Cantitate / ● Adaptator de suport pentru montarea în perete / ● Produs / ● Suport pentru montarea în perete
- Acesta este un produs de clasă A. Într-un mediu domestic, acest produs poate cauza interferențe radio, care în caz de poate fi necesar a utiliza dispozitiv să la măsurile adecvate.
- Pentru specificații detaliate despre dispozitiv, vizitați site-ul web Samsung.

Magyar

Gyors telepítési útmutató

- A termék javasolt napi használati ideje legfeljebb 12 óra. A termék napi 12 órán nagyobb igénybevétele esetén a garancia érvényét veszti.
- Az árnyékoló megjelenése a típusától függően eltérhet, és a kézikönyv tartalmaz a teljesítmény javítása érdekében elértésként készült módosításokról.
- A kézikönyvben a termék megjelenése a valószínűsített változások miatt módosulhat.
- Telepítési útmutatót a termék használati kézikönyvéhez a weboldalról.
- Lásd a leírást az előző oldalon.

Részek

- Bekapcsológomb és visszajelző
- Nyomja meg a gombot a termék bekapcsolásához, illetve nyomja le és tartva lenyomva a gombot a termék kikapcsolásához.
- Ismétlődő nyomtatás meg rövidben a bekapcsológombot, hogy képernyőnkön módok váltsanak.
- A toll magnészes. Tárolja a megjelölt helyre erősbítés.
- Az OPS kábel és a OPS házat a termékhez, és helyezze a szabványos OPS modult a házba. Az OPS házat a modul külön vásárolható meg.

Az OPS ház felhelyezése (külön kapható)

- Ha az OPS házat telepíteni kell, akkor mindenképpen a termék telepítése előtt telepítse az OPS házat.
- Az OPS tok és az OPS modul telepítése előtt feltétlenül távolítsa el a tápkábel a készülékről, hogy teljesen lekapcsolja az áramellátást.
- Háználja helyesen a kétféle típusú csavart.
- A 3. lépés megkezdése előtt távolítsa el a matricát a csatlakozóról.

Képernyőelemek

- IMPORTÁLÁS**: tekintse meg a készülékhöz csatlakoztatott mobilkészülék vagy csatlakoztatott USB– vagy hálózati meghajtót.
- EXPORTÁL**: Ossza meg adatait különböző módon.
- Érintse meg az üzemidő kiválasztásához. A **TOLL ÜZEMIDŐ** és az **ECSET ÜZEMIDŐ** közül válasszon.
- Érintse meg a paletta megnyitását. Kiválaszthatja a toll és a készletet.
- A matematikai eszközök használatát mérési alakzatokat és képeket megkezdheti végrehajt.
- Válassza ki a szerkesztési, rögzítési, e-mailben elküldési, kinyomtatási vagy kerésként kívánt területet.
- Vonja vissza vagy ísejtse meg az utolsó lépést.
- Ha a rendszer bármilyen oldalra kerülteszt, például hozzáadást, törlést, és mozgást talál, akkor a ➤/➤/➤ alaphelyzetre áll.
- Hozzáadhat vagy törölhet egy oldalt, illetve az aktuális képsorban görgetve a lapok listáját.
- Hozzon létre egy réteget, amelyre írhat vagy rajzolhat a képernyőn keresztül, amelynek a rögzített képi szinten mentheti.
- A Miniboard panelt a bise parafával a képernyőre a különálló réteget rajzolhat a megjelenítő vagy tároláséppel fölött.
- Érintse meg az interneten való kereséshöz.
- Használja a menü többi lehetőségét.
- Zárja be az aktuális képsort, és hozzon létre egy képsort.
- Zárja az oldalt vonalakkal megjelenítésre.
- Lapozás az oldalakkal megjelenítésre.
- Oldalakat elmozdítva a lapok között.
- Az oldalki mozgathatóság gőgőssége a fekete területet.

- ECSET ÜZEMIDŐ**
 - A vastagság változása a képernyő érintés területétől függően azonnal érvényesülése kerül. (máx. 5,0 cm)
 - Az ecset használata ajánlott.
- ECSET ÜZEMIDŐ** csak egyetlen érintéssel támogat.

IMPORTÁLÁS

Megetkinthet a készülékhöz csatlakoztatott mobilkészülék vagy számítógépről képernyőre, vagy importáljon adatokat, például képeket egy csatlakoztatott USB– vagy hálózati meghajtóról.

• MOBILE, **PC**, **SMARTVIEW+**, **USB**, **INTERNET**, **WORKSPACE**

EXPORTÁLÁS

A létrehozott listákat többféleképpen exportálhatja.

E-MAIL, **NYOMTATÁS**, **USB**, **MOBILE**, **WORKSPACE**, **HÁLÓZATI MEGHÁJTÓ**, **KÉPNYOMTATÁS**

Fali konzolokészlet jellemzői

- Típusnév / ● VESA csavarok/jellemző (A * B) milliméterekben / ● Szabványos csavar / ● Mennyiség / ● Kábel/adapter / ● Termék / ● Fali konzol tartozék
- Ez egy A osztályú készülék. Lakossági környezetben a készülék rádiófrekvenciát okozhat, ez esetben szükség lehet a felhasználói által tett megelőző intézkedésekre.
- Az eszközök részletes műszaki adataitért látogasson el a Samsung honlapjára.

Srpski

Vodič za brzo postavljanje

- Preporučuje se da dnevna upotreba ovog proizvoda bude kraća od 12 časova. Ako se proizvod koristi duže od 12 časova dnevno, ponistiće se garancija.
- Boja i izgled proizvoda mogu se razlikovati u zavisnosti od proizvoda, a sadržaj u ovom dokumentu može se promeniti bez prethodnog obaveštenja, za poboljšanje performansi.
- Dodatne informacije nalaze se u korisničkom priručniku koji može da preuzmete sa web-sajta.
- Pogledajte opis na prethodnoj stranici.

Delovi

- Dugme i indikator za napajanje
- Pritisnite dugme da biste uključili uređaj, a pritisnite ga i zadržite da biste proizvod uključili na rad.
- U režimu pisanja, kratko pritisnite dugme za napajanje da biste prebacili ekran u režim učenja crtanja.
- Olovka je magnetska. Čuvajte je tako što ćete je postaviti na označeno mesto.
- Povežite OPS kutiju sa proizvodom i ubacite standardni OPS modul u kutiju. OPS kutiju i modul možete da kupite zasebno.

Instaliranje OPS kutije (prodaju se zasebno)

- Kada trebate postaviti nosač OPS modula, obavezno postavite taj nosač OPS modula pre postavljanja proizvoda.
- Pre instaliranja OPS kutije i OPS modula obavezno isključite kabl za napajanje iz utičnice.
- Upotrebljavajte pravilno dve vrste zavrtanja.
- Uklonite nalepnicu sa priključka pre nego što pređete na korak 3.

Elementi ekrana

- IMPORTAR**: Prikažite ekran mobilnog uređaja ili računara povezanog sa proizvodom ili uvezite podatke kao što su slike sa povezanog USB uređaja ili mrežnog diska.
- EXPORTAR**: Delite svoje kreacije na različite načine.
- Tapnite za izborni režim. Možete da izaberete opciju **PEN MODE** ili **BRUSH MODE**.
- Dotknite da biste otvorili paletu. Možete da izaberete boju i debljinu olovke i markera.
- Folijati instrumente matematičke za pravljenje geometrijskih konstrukcija i vršenje merenja.
- Izaberite oblast koju želite da izmenite, snimite, pošaljete e-poštom, odštampate ili pretražite.
- Poništite ili ponovite poslednju radnju.
- Ako se otkrije neka radnja uređivanja stranice, kao što je dodavanje, brisanje i pomeranje stranice, ponistiće se funkcija ➤/➤/➤.
- Možete da dodajete ili brišete stranice, a možete i da se krećete po stranicama na postojećem displeju.
- Napravite listu da biste isitali ili crtali preko ekrana. Tako takođe može da sačuvate snimljenu sliku.
- Aktivirajte Miniboard panel da biste pravili slike ili crteže kao zaseban sloj.
- Tuknutim završite prikazivanje ili uklonite prikazivanje na Internetu.
- Dotknite za pretraživanje informacija.
- Dotknite da biste prikazali više dostupnih opcija u meniju.
- Zatvorite trenutni stranicu i napravite novu spisak.
- Pogledajte linije stranice.
- Krećite se kroz stranice.
- Pomerite crtnu oblast da biste pomerili stranice.

- BRUSH MODE**
 - Promena debljine, na osnovu podataka kojim se dodiruje ekran, primenjuje se odmah. (máx. 5,0 cm)
 - Preporučuje se korišćenje četke.
- BRUSH MODE** podržava samo jedan dodir.

IMPORT

Možete da prikazate ekran mobilnog uređaja ili računara povezanog sa proizvodom ili uvezete podatke kao što su slike sa povezanog USB uređaja ili mrežnog diska.

• MOBILE, **PC**, **SMARTVIEW+**, **USB**, **INTERNET**, **WORKSPACE**

EXPORT

Možete da izvezete svoje napravljene slike na razne načine.

E-MAIL, **PRINT**, **USB**, **MOBILE**, **NETWORK DRIVE**, **SCREEN SHARE**

Especifikacije kompleta za montažu na zid

- Naziv modela / ● Specifikacije za otvor za VESA zavrtnje (A * B) u milimetrima / ● Standardni zavrtnj / ● Kolčina / ● Adapter za zidni nosač / ● Proizvod / ● Zidni nosač
- Ovo je proizvod klase A. U kućnom okruženju ovaj proizvod može da izazove radio-magnetske interferencije, u ovom slučaju je korisnik dužan morati da preduzme odgovarajuće mere.
- Detaljne specifikacije uređaja potražite na web-lokaciji kompanije Samsung.

Italiano

Guida di installazione rapida

- Utilizzo giornaliero massimo consigliato per questo prodotto è di 12 ore. Se il prodotto viene utilizzato per più di 12 ore al giorno, la garanzia potrebbe non essere