

SCHEDULER

تكنولوجيا تعبر عن إيقاع الحياة الجديد

دليل المستخدم

BUSINESS UPDATE | AGENDA

1 Business update

2 People news



© 2025 GN Hearing A/S. جميع الحقوق محفوظة. إن Jabra® هي علامة تجارية مسجلة لشركة GN Hearing A/S. وأي استخدام لهذه العلامات من قبل شركة GN Hearing A/S يتم بموجب ترخيص.



صنعت في فيتنام
الطراز: VTD050


يمكن العثور على إعلان المطابقة على www.jabra.com/doc

8.1	الأسئلة الشائعة والمواصفات الفنية
8.2	كيفية الاعتناء بجهاز Jabra

1.	نظرة عامة	4
1.1	نظرة عامة على Jabra Scheduler	
1.2	ملحقات	
1.3	الملحقات الاختيارية	
1.4	الأبعاد	
2.	الكابلات	9
3.	التركيب	11
3.1	على الحائط	
3.2	حامل تثبيت على العارضة الرأسية	
4.	التكوين	22
5.	تحديث البرامج الثابتة	23
6.	إعادة تشغيل	25
7.	إعدادات المصنع	27
8.	الدعم	30

1. نظرة عامة

1.1 نظرة عامة على Jabra Scheduler



ملاحظة أمان: من المحتمل أن يتم استخدام اتصالات Bluetooth أو الإيثرنت أو Wi-Fi لنقل البيانات إلى أجهزة غير مصرح بها.

M3x8mm

(الغلاف الموجود على ظهر
المجدول)




M5x5.5mm

(مثبتة مسبقًا على حامل التثبيت
على العارضة الرأسية)




براغي



إسفين


(أداة ضبط المسافة والقفل)




حامل تثبيت على العارضة الرأسية



قالب من الورق المقوى
(قالب المسافة)




مواد لاصقة للتركيب على الزجاج




ملصق تجميلي للتركيب على الزجاج

الأدوات والكابلات (غير مرفقة)



براغي غير غاطسة الرأس (2)*
- حامل التثبيت على العارضة الرأسية



مفك
(T10 و T25)




كابل الطاقة عبر إيثرنت


* يتم تركيبه مباشرة على الحائط حسب نوع الحائط

يُمكن شراء الملحقات من على الموقع الإلكتروني jabra.com/accessories


أداة نقل الطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE)



كابل إيثرنت RJ45
(4.57 م / 15 قدمًا)



كابل كهرباء التيار المتردد
(1 م / 3.28 قدم)






جهاز إدخال PoE

وضع مسطح





وضع مائل





2. الكابلات

إيثرنت مزود بالطاقة (الكابل غير متضمن)



مجموعة الطاقة عبر إيثرنت (غير متضمنة)


إذا كان اتصال إيثرنت لا يزود المجدول بالطاقة، يجب توصيل محقن PoE بين مفتاح إيثرنت والمجدول.




3. التركيب

3.1 على الحائط

ثبت لوحة التثبيت الديناميكية على سطح مستو باستخدام مواد لاصقة للتثبيت (الجدار الزجاجي) أو البراغي.



براغي الحائط (غير متضمنة)




مواد لاصقة للتركيب


ملاحظة: إذا لم تكن المواد اللاصقة لملصق التركيب متوفرة أو كانت بحاجة إلى استبدال، فاستخدم قطعة واحدة للجزء العلوي (25 × 66 مم) وقطعتين للجزء السفلي (25 × 25 مم) من شريط 3M 5952.


أخرج الغلاف من الجزء الخلفي للمجدول. يحتوي الغلاف على برغيين من نوع M3x8mm.

قم بتوصيل كابل الطاقة عبر إيثرنت إلى منفذ إيثرنت في المجدول. يمكن توجيه كبل PoE عبر الجانب الأيسر أو الأيمن أو العلوي أو السفلي من لوحة التثبيت الديناميكية حسب موضع التثبيت.




يمكن تركيب جهاز الجدولة في وضع مسطح أو مائل. قم بمحاذاة المزاليج بشكل صحيح واضغط على جهاز الجدولة على لوحة التثبيت الديناميكية حتى تسمع صوت طقطقة.






ثبت الجزء الأمامي من جهاز الجدولة على لوحة
التركيب الديناميكية باستخدام براغي
M3x8mm.



إذا تم تثبيت الجدول في زاوية، فاترك مساحة
خالية لا تقل عن 10 سم / 4 بوصة لتسهيل
تثبيت البراغي على جانب الجدول.


عند تركيب جهاز الجدولة على جدار زجاجي، ضع ملصق التثبيت الزجاجي التجميلي على الجانب المقابل من الجدار لتغطية الجزء الخلفي من جهاز الجدولة.



3.2 حامل تثبيت على العارضة الرأسية


استخدم قالب الكرتون لتحديد المسافة الصحيحة بين البراغي. تأكد من أن الحافة الطويلة لقالب الكرتون مستوية مع الحائط. قم بتركيب البراغي (غير مرفقة) باستخدام الوتد لضمان وجود فجوة بين إطار الباب والبراغي (7.5 مم).

علّق حامل التثبيت على العارضة الرأسية بشكل غير محكم على البراغي. مرر كابل الطاقة عبر الإيثرن (PoE) من خلال جانب الحامل.




قم بإزالة لوحة التثبيت الديناميكية من جهاز الجدولة. مرر كبل الطاقة عبر الإثرت من الجانب ثم ضع لوحة التثبيت الديناميكية.

يمكن توجيه كبل الطاقة عبر الإثرت من خلال الجانب الأيسر أو الأيمن من لوحة التثبيت الديناميكية حسب موضع التثبيت.




قم بتثبيت لوحة التثبيت الديناميكية على حامل العارضة باستخدام براغي M5x5.5 مم (المركبة مسبقاً على الحامل). قم بتوصيل كبل الطاقة عبر الإيثرنتمنفذ الإيثرنتم في جهاز الجدولة.

أخرج الغلاف من الجزء الخلفي للمجدول. يحتوي الغلاف على برغيين من نوع M3x8mm.




قم بمحاذاة المزاليج بشكل صحيح واضغط على جهاز الجدولة على لوحة التثبيت الديناميكية حتى تسمع صوت طقطة.




ثبّت الجانب الخارجي للجدولة على لوحة التركيب الديناميكية باستخدام برغي واحد M3x8mm.

قم بإزالة حامل العارضة من براغي الحائط. أبقِ كبل الطاقة عبر الإنترنت متصلاً. ثبّت الجانب الداخلي لجهاز الجدولة على لوحة التركيب الديناميكية باستخدام برغي واحد M3x8mm.



أعد تثبيت المجدول. ضع الإسفين بين حامل التثبيت على العارضة الرأسية وبرغي الحائط لإحكام التثبيت.



4. التكوين

يتم إعداد Jabra Scheduler بسهولة باتباع معالج الإعداد.

يشمل الإعداد:

-اختيار اللغة وتكوين واجهة المستخدم

-تكوين إيثرنت أو واي فاي*

-إعداد التاريخ والوقت

-تحديث البرامج الثابتة

-ربط مع مؤسسة في Jabra Plus

-اختيار مزود خدمة البرمجيات

*للاتصال بشبكة Wi-Fi، استخدم كبل الطاقة عبر الإيثرنت (PoE) بدون توصيله بالشبكة، وذلك لتشغيل Jabra Scheduler فقط.

5. تحديث البرامج الثابتة

يؤدي تحديث البرامج الثابتة إلى تحسين الأداء أو إضافة وظيفة جديدة إلى أجهزة Jabra. من المستحسن تحديث جهاز Jabra لأحدث برنامج ثابت متوفر قبل استخدامه للمرة الأولى.

يمكن إجراء تحديثات البرامج الثابتة لـ Jabra Scheduler:

- عن بُعد باستخدام وحدة التحكم على الويب الخاصة بمجدول Jabra
- عن بُعد باستخدام بوابة الإدارة لمزود خدمة مؤتمرات الفيديو الخاص بك - مثالي للإدارة الجماعية
- عن بُعد باستخدام Jabra Plus - مثالي للإدارة الجماعية

للتحديثات المحلية باستخدام جهاز الجدولة، انتقل إلى النظام > الإدارة واختر تحديث.

لإجراء التحديثات عن بعد، قم بالدخول إلى وحدة التحكم على الويب الخاصة بالمجدول. أدخل عنوان IP الخاص بالمجدول في المتصفح. إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الوصول إلى وحدة التحكم على الويب، فإن اسم المستخدم الافتراضي هو admin وكلمة المرور هي آخر ستة أرقام من الرقم التسلسلي للمجدول. رقم التسلسل الخاص بـ Jabra Scheduler متوفر في النظام > الأجهزة. بعد الوصول إلى وحدة تحكم الويب أو إعدادات المسؤول على الجهاز للمرة الأولى، يجب عليك إنشاء كلمة مرور جديدة.

ستتبع تحديثات البرامج الثابتة في Jabra Plus سياسة البرامج الثابتة المعنية لتكوين غرفة الاجتماعات.

انتقل إلى غرف الاجتماعات > تكوينات الغرفة وحدد سياسة البرامج الثابتة.

6. إعادة تشغيل

لن تتغير إعدادات المجدول عند إعادة تشغيله. يمكنك إعادة تشغيل المجدول باستخدام أحد الخيارات التالية:

وحدة التحكم على الويب - أدخل عنوان IP الخاص بجهاز الجدولة في المتصفح وانتقل إلى عام < إعادة ضبط النظام.

Jabra Plus - قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Jabra Plus. انتقل إلى قائمة **Meeting room** (غرف الاجتماعات) < **Room inventory** (مخزون الغرف)، ثم حدد مؤسستك وغرفة الاجتماعات المقابلة. انتقل إلى قائمة الإجراءات على Jabra Scheduler، ثم حدد **Reboot device** (إعادة تشغيل الجهاز).


بوابة المسؤول الخاصة بمزود خدمة مؤتمرات الفيديو.

Scheduler - انتقل إلى قائمة **Device settings** (إعدادات الجهاز) في تطبيق مؤتمرات الفيديو الخاص بك. انتقل إلى إعادة تشغيل < النظام.

إعادة التشغيل اليدوي للمجدول

استخدم مشبك ورق للضغط باستمرار على زر إعادة التعيين الصغير الموجود على طرف شاشة المجدول. حرر الزر بعد 5 ثوانٍ وسيتم عرض رسالة إعادة التشغيل على الشاشة.

تستغرق عملية إعادة التشغيل دقيقة واحدة تقريبًا.



7. إعدادات المصنع

ستعمل عملية إعادة ضبط المصنع على استعادة المجدول إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

يمكنك إعادة ضبط المصنع للمجدول باستخدام أحد الخيارات التالية:

وحدة التحكم على الويب - أدخل عنوان IP الخاص بالمجدول في المتصفح. قم بتسجيل الدخول كمسؤول وانتقل إلى عام > إعادة ضبط النظام.


Scheduler - انتقل إلى قائمة **Device settings (إعدادات الجهاز)** في تطبيق مؤتمرات الفيديو الخاص بك. قم بتسجيل الدخول كمسؤول وانتقل إلى قائمة **General > System reset (عام > إعادة ضبط النظام)**.

بعد إعادة ضبط المصنع، يمكن تهيئة الجهاز لاستخدامه كـ Jabra Scheduler أو Jabra Control IP.

إعادة ضبط المصنع يدويًا للمجدول

استخدم مشبك ورق للضغط مع الاستمرار على زر إعادة التعيين الصغير الموجود على حافة شاشة المجدول. حرر الزر بعد 20 ثانية وستظهر رسالة إعادة ضبط بيانات المصنع على الشاشة.

تستغرق عملية إعادة التشغيل دقيقة واحدة تقريبًا.



يمكن ضبط رمز أمان لمنع المستخدمين من إعادة ضبط المجدول يدويًا إلى إعدادات المصنع. يمكنك ضبطه باستخدام وحدة تحكم الويب أو من خلال إعدادات المسؤول مباشرة على الجهاز.

وحدة تحكم الويب - أدخل عنوان IP الخاص بالمجدول في المتصفح. قم بتسجيل الدخول كمسؤول وانتقل إلى الحساب > الوصول.

المجدول: قم بتسجيل الدخول كمسؤول وانتقل إلى الحساب > الوصول.

بعد الضغط المستمر على زر إعادة الضبط المثقوب لمدة 20 ثانية على المجدول، يجب إدخال رمز الأمان لبدء إعادة ضبط المصنع.

8. الدعم

8.1 الأسئلة الشائعة والمواصفات الفنية

اطلع على الأسئلة الشائعة والشهادات والمواصفات الفنية على jabra.com/support

8.2 كيفية الاعتناء بجهاز Jabra

إن Jabra Scheduler مخصص للاستخدام الداخلي فقط.

- تجنب أشعة الشمس المباشرة ودرجات الحرارة الأعلى من 40 درجة مئوية/104 درجة فهرنهايت أو الأقل من 0 درجة مئوية/32 درجة فهرنهايت.
- لا تعرض وحدة التحكم باللمس أو الكابلات للمطر أو السوائل الأخرى.
- لا تضع الأجهزة بالقرب من فتحات تهوية شاشة عرض ما أو جهاز التلفزيون لأن ذلك قد يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الأجهزة وتعطلها.
- قم بتنظيف السطح باستخدام قطعة قماش مخصصة لتنظيف الشاشة.