


- Il est recommandé d'utiliser ce produit moins de 16 heures par jour. L'utilisation quotidienne du produit pendant une durée supérieure à 16 heures peut entraîner l'annulation de la garantie.
- La couleur et l'aspect du produit peuvent varier en fonction du modèle, et ses spécifications peuvent être modifiées sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.
- Téléchargez le manuel utilisateur du site Web pour obtenir plus de détails.



1 Français

- 1 Logo du dispositif d'espacement
Évitez de tirer avec force sur le logo du dispositif d'espacement. Vous risqueriez de l'arracher ou de le briser.
- 2 Capteur de la télécommande
Appuyez sur un bouton de la télécommande tout en pointant la base de la face du produit pour exécuter la fonction. Le capteur de télécommande se trouve à la base du produit.
 - Si vous utilisez la télécommande de ce produit dans le même espace que d'autres périphériques d'affichage, il se peut que ces derniers soient commandés par mégarde.
- 3 Bouton du panneau
- 4 Met l'appareil sous tension. Si vous appuyez sur le bouton  alors que l'appareil est allumé, le menu de commande s'affiche.
 - Pour quitter le menu OSD, appuyez sur le bouton du panneau et maintenez-le enfoncé pendant au moins une seconde.
- 5 Passez au menu supérieur ou au menu inférieur. Vous pouvez aussi ajuster la valeur d'une option.
- 6 Passez au menu de gauche ou au menu de droite.

Português

contacto o vendedor onde adquiriu o produto caso haja componentes em falta.

As imagens podem ter um aspeto diferente dos componentes reais.

الذي اشتريته منه المنتج في حالة عدم وجود أي مكونات.

مختلفة عن المكونات الفعلية.

Português

- ❶ Logótipo do separador
- ❷ Não puxe o logótipo do separador com força. Caso contrário, o logótipo poderá rasgar ou desprender-se.
- ❸ Sensor do telecomando
- ❹ Prima um botão do telecomando apontando para a parte inferior da frente do produto para executar a função

- Se utilizar outros dispositivos de visualização no mesmo espaço do telecomando deste produto poderá haver interferência e controlar estes outros dispositivos acidentalmente.

Tecla do painel

- 1 Para ligar o produto. Se premir o botão  quando o produto está ligado, o menu de controlo será apresentado.
- 2 Para sair do menu OSD, prima e mantenha premida a tecla do painel durante, pelo menos, um segundo.
- 3 Para deslocar para o menu superior ou inferior. Pode também ajustar o valor de uma opção.
- 4 Para deslocar para o menu esquerdo ou direito.

Tiếng Việt

1. Logo miếng đệm
Không đúng lực kéo miếng đệm logo. Logo có thể bong ra hoặc vỡ.

2. Cảm biến từ xa
Nhấn nút trên dây khiển từ xa trở vào phía dưới của mặt trước sản phẩm để thực hiện chức năng.
Cảm biến điều khiển từ xa nằm ở phía dưới của sản phẩm.

3. Sử dụng các thiết bị màn hình khác trong cùng một không gian nhà điều khiển từ xa của sản phẩm này có thể thiết bị màn hình vô tình bị điều khiển.

4. Phím pa-nen

5. Bật nguồn sản phẩm. Nếu bạn nhấn nút  khi sản phẩm đang bật, trình đơn điều khiển sẽ được hiển thị.

6. Để thoát khỏi trình đơn OSD, nhấn và giữ phím pa-nen trong tối thiểu là một giây.

7. Di chuyển tới trình đơn bên trái hoặc bên phải. Bấm cũng có thể điều chỉnh giá trị của tùy chọn.

8. Di chuyển tới trình đơn bên trái hoặc bên phải.

繁體中文

- 1 墊片標誌
請勿用力拉扯墊片標誌。標誌有可能斷裂或斷裂。
- 2 遙控感應器
將產品正面的底部按下遙控器上的按鈕，執行相應功能。
遙控器感應器位於產品的底部。
在相同地點與本產品的遙控器一併使用其他顯示裝置，可能會導致其他顯示裝置發生未能如預期受控制的問題。
- 3 面鎖鍵
關閉產品的電源。在產品調音時按  按鈕，將會顯示控制功能表。
要結束 OSD 功能表，按上面板顯示  按鈕。
- 4 移至上方或下方功能表。您也可以調整選項的值。
- 5 移至左方或右方功能表。

يُساعد
وحدة التحكم عن بُعد
في جهاز التحكم عن بُعد مع توجيهه إلى أسفل واجهة المنتج لإجراء الوظيفة.
تتميز جهاز التحكم عن بُعد في أسفل المنتج
بماد أجهزة العرض الأخرى في نفس مساحة وحدة التحكم عن بُعد الخاصة بهذا المنتج قد يؤدي إلى التحكم في هذه الأجهزة دون قصد.
وحدة
المنتج. في حالة الضغط على الزر [2] عندما يكون المنتج قيد التشغيل، سيتم عرض قائمة التحكم
من ح من قائمة العرض على الشاشة. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الشاشة لمدة ثانية على الأقل.
إلى القائمة العلوية أو السفلية كما يمكنك ضبط قيمة أحد الخيارات.
إلى القائمة اليمنى أو اليسرى.



- ports may not work.
- ③ Connects to MDC using a LAN cable.
- ③ Connects to MDC using an RS232C adapter.
- ③ DVI: Connects to a source device using a DVI cable or HDMI-DVI adapter.
- ③ MAGICINFO IN: To use MagicInfo, make sure to connect the DP-DVI cable.
- ③ Connects to a source device using a HDMI cable or HDMI-DVI cable.
- ③ Connects to a PC using a DP cable.
- ③ Connect to a USB memory device.
- The USB ports on the product accept a maximum constant current of 0.5A. If the maximum value is exceeded, USB ports may not work.
- ③ Receives sound from a PC via an audio cable.
- ③ Connects to the audio of a source device.
- ③ Supplies power to the external sensor board or receives the light sensor signal.
- ③ Connects to MDC using an RS232C adapter.

- 1 Permet de se connecter à un périphérique de mémoire USB.
 - Les ports USB sur le produit acceptent un courant constant maximal de 1,0 A. Si la valeur maximale est dépassée, les ports USB ne fonctionneront pas.
- 2 Permet de se connecter à MDC via un câble LAN.
- 3 Connexion au MDC grâce à un adaptateur RS232C.
- 4 DVI: Connexion à un périphérique source à l'aide d'un câble DVI ou HDMI-DVI.
- 5 MAGICINFO In: Pour utiliser MagicInfo, veuillez à brancher le câble DP-DVI.
- 6 Connexion à un périphérique source à l'aide d'un câble HDMI ou HDMI-DVI.
- 7 Permet de se connecter à un ordinateur via un câble USB.
- 8 Permet de se connecter à un périphérique de mémoire USB.
 - Les ports USB sur le produit acceptent un courant constant maximal de 0,5 A. Si la valeur maximale est dépassée, les ports USB ne fonctionneront pas.
- 9 Permet de recevoir le son d'un ordinateur via un câble audio.
- 10 Connexion au signal audio d'un périphérique source.
- 11 Permet d'alimenter la carte de capteur externe ou de recevoir le signal de capteur lumineux.
- 12 Connexion au MDC grâce à un adaptateur RS232C.

Web site: <http://www.samsung.com>

Area	Customer Care Centre
ALGERIA	3004
ANGOLA	917 267 864
AUSTRALIA	1300 362 603
BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)
BANGLADESH	09612300300 08000300300 (Toll free)
BURUNDI	200
CAMBODIA	+855-23-993232
CAMEROON	67095-0077
COTE D'IVOIRE	8000-00-77
DRC	4999999
EGYPT	08000-7267864 16580
GHANA	0800-100-077
HONG KONG	3698 4698
INDIA	1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (Toll-Free)
INDONESIA	021-56997777 08001128888
IRAN	021-8255 [CE]
IRAQ	80010080
ISRAEL	*6963

Area	Customer Care Centre
JORDAN	0800-22273 06 5777444
KENYA	0800 545 545
KUWAIT	183-CALL (183-2255)
LAOS	+856-214-17333
LEBANON	9611484 999 1299
MACAU	0800 333
MALAYSIA	1800-88-9999 603-77137477 (Overseas contact)
MAURITIUS	800 2550
MOROCCO	080 100 22 55
MOZAMBIQUE	847267864
MYANMAR	+95-1-2399-888
NEPAL	18000910113
NEW ZEALAND	0800 726 786
NIGERIA	0800-726-7864
OMAN	800-SAM CS (800-72627)
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)
PHILIPPINES	1-800-10-726-7864 [PLDT Toll Free] 1-800-8-726-7864 [Globe Landline and Mobile] 02- 422-2111 [Standard Landline]

- 1 **Tổng Việt**
 - Kết nối với thiết bị nhớ USB.
 - Các công USB trên sản phẩm chấp nhận dòng điện không đối tới địa là 1,0A. Nếu vượt quá giá trị tối đa, các công USB có thể không hoạt động.
- 2 **Kết nối với MDC bằng cáp LAN.**
- 3 **Kết nối với MDC bằng cách sử dụng bộ điều hợp RS232C.**
- 4 **DVI: Kết nối với thiết bị nguồn tín hiệu bằng cách sử dụng cáp DVI hoặc cáp HDMI-DVI.**
MAGiCINFO IN: Để sử dụng MagicInfo, hãy đảm bảo kết nối với cáp DP-DVI.
- 5 **Kết nối với thiết bị nguồn tín hiệu bằng cách sử dụng cáp HDMI hoặc cáp HDMI-DVI.**
- 6 **Kết nối với PC bằng cáp DP.**
- 7 **Kết nối với thiết bị nhớ USB.**
 - Các công USB trên sản phẩm chấp nhận dòng điện không đối tới địa là 0,5A. Nếu vượt quá giá trị tối đa, các công USB có thể không hoạt động.
- 8 **Nhận âm thanh từ PC qua cáp âm thanh.**
- 9 **Kết nối với âm thanh của thiết bị nguồn tín hiệu.**
- 10 **Cắm nguồn vào bằng cảm biến bên ngoài hoặc nhận tín hiệu cảm biến ảnh sáng.**
- 11 **Kết nối với MDC bằng cách sử dụng bộ điều hợp RS232C.**

- 連接至 USB 記憶裝置。
- 本產品上的 USB 連接埠接受最大恆定電流 1.0A。若超過最大值，USB 連接埠可能無法運作。
- 使用 LAN 纜線連接至 MDC。
- 使用 RS232C 轉接器連接至 MDC。
- DVI1：使用 DVI 纜線或 HDMI-DVI 纜線連接至訊號源裝置。
- MAGICINFO IN：若要使用 MagicInfo，請確保已連接 DP-DVI 纜線。
- 使用 HDMI 纜線或 HDMI-DVI 纜線連接至訊號源裝置。
- 使用 DP 纜線連接至電腦。
- 連接至 USB 記憶裝置。
- 本產品上的 USB 連接埠接受最大恆定電流 0.5A。若超過最大值，USB 連接埠可能無法運作。
- 透過音訊纜線從電腦接收音音。
- 連接至訊號源裝置的音訊。
- 為外部感測器板提供電源，或接收紅外線感測器訊號。
- 使用 RS232C 轉接器連接至 MDC。

- 1 التوصيل بجهاز ذاكرة USB.
- 2 تعتمد منافذ USB بالمنتج تايلاً مستمراً بعد أقصى 1.0 أمبير. وفي حالة تجاوز أقصى قيمة، قد لا تعمل منافذ USB.
- 3 التوصيل بالمنفذ MDC باستخدام كابل LAN.
- 4 التوصيل ببرنامج MDC باستخدام محوّل RS232C.
- 5 1. التوصيل بجهاز مصدر باستخدام كابل DVI أو كابل HDMI.
- 6 2. MAGICINFO IN: لاستخدام وظيفة MagicInfo. تأكد من توصيل كابل DP-DVI.
- 7 3. التوصيل بجهاز مصدر باستخدام كابل HDMI أو كابل HDMI-DVI.
- 8 4. التوصيل بالكمبيوتر باستخدام كابل DP.
- 9 5. التوصيل بجهاز ذاكرة USB.
- 6 تعتمد منافذ USB بالمنتج تايلاً مستمراً بعد أقصى 0.5 أمبير. وفي حالة تجاوز أقصى قيمة، قد لا تعمل منافذ USB.
- 7 استقبال صوت من كمبيوتر عن طريق كبل صوت.
- 8 9. التوصيل بصوت جهاز مصدر.
- 9 إمداد لوحة المستشعر الخارجية بالطاقة أو استقبال إشارة مستشعر الضوء.
- 10 التوصيل ببرنامج MDC باستخدام محوّل RS232C.

