

Quick Setup Guide

Guide de configuration rapide

QE82N

* Recommended hours of use per day of this product is under 16 hours. If the product is used for longer than 16 hours a day, the warranty may be void.
* The colour and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.
* Download the user manual from the website for further details.
http://www.samsung.com/displaysolutions

* Il est recommandé d'utiliser ce produit moins de 16 heures par jour. L'utilisation quotidienne du produit pendant une durée supérieure à 16 heures peut entraîner l'annulation de la garantie.
* La couleur et l'aspect du produit peuvent varier en fonction du modèle, et le contenu dans le manuel peut être modifié sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.
* Téléchargez le manuel utilisateur du site Web pour obtenir plus de détails.




The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



BN68-09326B-00

Parts

Pièces



English


① Remote sensor
Press a button on the remote control pointing at the bottom of the product face to perform the function.
The remote control sensor is located on the bottom of the product.
* Using other display devices in the same space as the remote control of this product can cause the other display devices to be inadvertently controlled.

② Power button
Turns the product on or off.

Français

① Capteur de la télécommande
Appuyez sur un bouton de la télécommande tout en pointant la base de la face du produit pour exécuter la fonction.
Le capteur de télécommande se trouve à la base du produit.
* Si vous utilisez la télécommande de ce produit dans le même espace que d'autres périphériques d'affichage, il se peut que ces derniers soient commandés par mégarde.

② Bouton d'alimentation
Permet d'activer ou de désactiver le produit.



English

Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing.
The pictures may look different from the actual components.

Tiếng Việt

Liên hệ với nhà cung cấp nơi bạn mua sản phẩm nếu có thành phần nào bị thiếu.
Ảnh có thể trông khác với các thành phần thực tế.

Français

S'il manque le moindre composant, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.
Les représentations peuvent ne pas correspondre aux composants.

繁體中文

如有任何元件遺漏，請聯絡您購買產品的供應商。
圖片看起來可能和實際元件不盡相同。

Português

Contacte o vendedor onde adquiriu o produto caso haja componentes em falta.
As imagens podem ter um aspeto diferente dos componentes reais.

العربية

اتصل بالبايع الذي اشتريت منه المنتج في حالة عدم وجود أي مكونات.
قد تبدو الصور مختلفة عن المكونات الفعلية.

Português

① Sensor do telecomando
Prima um botão do telecomando apontando para a parte inferior da frente do produto para executar a função.
O sensor do telecomando está situado na parte inferior do produto.
* Se utilizar outros dispositivos de visualização no mesmo espaço do telecomando deste produto poderá vir a controlar estes outros dispositivos acidentalmente.

② Botão de alimentação
Liga e desliga o produto.

Tiếng Việt

① Cảm biến từ xa
Nhấn nút trên điều khiển từ xa vào phía dưới của mặt trước sản phẩm để thực hiện chức năng. Cảm biến điều khiển từ xa nằm ở phía dưới của sản phẩm.
* Sử dụng các thiết bị màn hình khác trong cùng một không gian như điều khiển từ xa của sản phẩm này có thể làm cho thiết bị màn hình vô tình bị điều khiển.

② Nút nguồn
Bật hoặc tắt sản phẩm.

繁體中文

① 遙控感測器
對著產品正面的底部按下遙控器上的按鈕，執行相應功能。遙控器感測器位於產品的底部。
* 在相同地點與本產品的遙控器一併使用其他顯示裝置，可能會導致其他顯示裝置發生未能如預期受控制。

② 電源按鈕
開啓或關閉產品。


العربية

① مستشعر وحدة التحكم عن بُعد
اضغط على زر في جهاز التحكم عن بُعد مع توجيهه إلى أسفل واجهة المنتج لإجراء الوظيفة. يقع مستشعر جهاز التحكم عن بُعد في أسفل المنتج.
* استخدام أجهزة العرض الأخرى في نفس مساحة وحدة التحكم عن بُعد الخاصة بهذا المنتج قد يؤدي إلى التحكم في هذه الأجهزة دون قصد.

② زر الطاقة
تشغيل المنتج أو إيقاف تشغيله.

Ports

Ports



English

① Connect to a USB memory device.
* The USB ports on the product accept a maximum constant current of 1.0A. If the maximum value is exceeded, USB ports may not work.

② Connects to MDC using a LAN cable. (10/100 Mbps)

③ Connects to MDC using an RS232C adapter.

④ DVI: Connects to a source device using a DVI cable or HDMI-DVI cable.
MAGICINFO IN: To use MagicInfo, make sure to connect the DP-DVI cable.

⑤ Connects to a source device using a HDMI cable or HDMI-DVI cable.

⑥ Receives sound from a source device via an audio cable.

⑦ Outputs sound to an audio device via an audio cable.

⑧ Connects to MDC using an RS232C adapter.

⑨ Connect to a USB memory device.
* The USB ports on the product accept a maximum constant current of 0.5A. If the maximum value is exceeded, USB ports may not work.

Français

① Permet de se connecter à un périphérique de mémoire USB.
* Les ports USB sur le produit acceptent un courant constant maximal de 1,0 A. Si la valeur maximale est dépassée, les ports USB ne fonctionneront pas.

② Permet de se connecter à MDC via un câble LAN. (10/100 Mbit/s)

③ Connexion au MDC grâce à un adaptateur RS232C.

④ DVI: Connexion à un périphérique source à l'aide d'un câble DVI ou HDMI-DVI.
MAGICINFO IN: Pour utiliser MagicInfo, veillez à brancher le câble DP-DVI.

⑤ Connexion à un périphérique source à l'aide d'un câble HDMI ou HDMI-DVI.

⑥ Reçoit le son provenant d'un appareil source via un câble audio.

⑦ Émet du son vers un appareil audio via un câble audio.

⑧ Connexion au MDC grâce à un adaptateur RS232C.

⑨ Permet de se connecter à un périphérique de mémoire USB.
* Les ports USB sur le produit acceptent un courant constant maximal de 0,5 A. Si la valeur maximale est dépassée, les ports USB ne fonctionneront pas.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Comment contacter Samsung dans le monde

Web site: <http://www.samsung.com>

Area	Customer Care Centre
ALGERIA	3004
ANGOLA	917 267 864
AUSTRALIA	1300 362 603
BAHRAIN	8000- GSAM (8000-4726)
BANGLADESH	09612300300 08000300300 (Toll free)
BURUNDI	200
CAMBODIA	+855-23-993232 1800-20-3232 (Toll free)
CAMEROON	67095-0077
COTE D'IVOIRE	8000-00-77
DRC	499999
EGYPT	08000-7267864 16580
GHANA	0800-100-077
HONG KONG	3698 4698
INDIA	1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (Toll-Free)
INDONESIA	021-5699-7777 0800-112-8888 (Toll Free)
IRAN	021-8255
IRAQ	80010080
ISRAEL	*6963

Area	Customer Care Centre
JORDAN	0800-22273 06 5777444
KENYA	0800 545 545
KUWAIT	183-CALL (183-2255)
LAOS	+856-214-17333
LEBANON	1299
MACAU	0800 333
MALAYSIA	1800-88-9999 +603-7713 7420 (Overseas contact)
MAURITIUS	800 2550
MOROCCO	080 100 22 55
MOZAMBIQUE	847267864
MYANMAR	+95-1-2399-888
NAMIBIA	08197267864
NEPAL	16600172667 (Toll Free for NTC Only) 9801572667
NEW ZEALAND	0800 726 786
NIGERIA	0800-726-7864
OMAN	800-SAM CS (800-72678)
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)
PHILIPPINES	1-800-10-726-7864 (PLDT Toll Free) 1-800-8-726-7864 (Globe Landline and Mobile) 02- 422-2111 (Standard Landline)

Area	Customer Care Centre
QATAR	800-CALL (800-2255)
REUNION	0262 50 88 80
RWANDA	9999
SAUDI ARABIA	(+966) 8002474357 (800 24/7 HELP)
SENEGAL	800-00-0077
SINGAPORE	1800 7267864 1800-SAMSUNG
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)
SRI LANKA	+9411SAMSUNG (+94117267864) +94117540540 +94115900000
SUDAN	1969
SYRIA	962 5777444
TAIWAN	0800-32-9999
TANZANIA	0800 780 089
THAILAND	0-2689-3232 (OTH products) 1800-29-3232 (Toll free)
TUNISIA	80 100 012
U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
UGANDA	0800 300 300
VIETNAM	1800 588 889
ZAMBIA	3434
ZIMBABWE	0808 0204

Português

① Ligue a um dispositivo de memória USB.
* As portas USB do produto aceitam até 1,0 A de corrente contínua. Se o valor máximo for excedido, as portas USB podem não funcionar.

② Liga-se ao MDC através de um cabo LAN. (10/100 Mbps)

③ Liga-se a um MDC utilizando um adaptador RS232C.

④ DVI: Liga-se a um dispositivo de entrada utilizando um cabo DVI ou HDMI-DVI.
MAGICINFO IN: Para usar o MagicInfo, certifique-se de que liga o cabo DP-DVI.

⑤ Liga-se a um dispositivo de entrada utilizando um cabo HDMI ou HDMI-DVI.

⑥ Recebe o som de um dispositivo de entrada através de um cabo de áudio.

⑦ Emite som para um dispositivo de áudio através de um cabo de áudio.

⑧ Liga-se a um MDC utilizando um adaptador RS232C.

⑨ Ligue a um dispositivo de memória USB.
* As portas USB do produto aceitam até 0,5 A de corrente contínua. Se o valor máximo for excedido, as portas USB podem não funcionar.

Tiếng Việt

① Kết nối với thiết bị nhớ USB.
* Các cổng USB trên sản phẩm chấp nhận dòng điện không đổi tối đa là 1,0A. Nếu vượt quá giá trị tối đa, các cổng USB có thể không hoạt động.

② Kết nối với MDC bằng cáp LAN. (10/100 Mbps)

③ Kết nối với MDC bằng cách sử dụng bộ điều hợp RS232C.

④ DVI: Kết nối với thiết bị nguồn tín hiệu bằng cách sử dụng cáp DVI hoặc cáp HDMI-DVI.
MAGICINFO IN: Để sử dụng MagicInfo, hãy đảm bảo kết nối cáp DP-DVI.

⑤ Kết nối với thiết bị nguồn tín hiệu bằng cách sử dụng cáp HDMI hoặc cáp HDMI-DVI.

⑥ Nhận âm thanh từ thiết bị nguồn qua cáp âm thanh.

⑦ Đưa âm thanh ra thiết bị âm thanh qua cáp âm thanh.

⑧ Kết nối với MDC bằng cách sử dụng bộ điều hợp RS232C.

⑨ Kết nối với thiết bị nhớ USB.
* Các cổng USB trên sản phẩm chấp nhận dòng điện không đổi tối đa là 0,5A. Nếu vượt quá giá trị tối đa, các cổng USB có thể không hoạt động.

繁體中文

① 連接至 USB 記憶裝置。
* 本產品上的 USB 連接埠接受最大恆定電流 1.0A。若超過最大值，USB 連接埠可能無法運作。

② 使用 LAN 纜線連接至 MDC。(10/100 Mbps)

③ 使用 RS232C 轉接器連接至 MDC。

④ DVI: 使用 DVI 纜線或 HDMI-DVI 纜線連接至訊號源裝置。
MAGICINFO IN: 若要使用 MagicInfo，請確保已連接 DP-DVI 纜線。

⑤ 使用 HDMI 纜線或 HDMI-DVI 纜線連接至訊號源裝置。

⑥ 透過音訊纜線從來源裝置接收聲音。

⑦ 透過音訊纜線將聲音輸出到音訊裝置。

⑧ 使用 RS232C 轉接器連接至 MDC。

⑨ 連接至 USB 記憶裝置。
* 本產品上的 USB 連接埠接受最大恆定電流 0.5A。若超過最大值，USB 連接埠可能無法運作。

العربية

① التوصيل بجهاز ذاكرة USB.
* تعتمد منافذ USB بالمنتج تيارًا مستمرًا بحد أقصى 1.0 أمبير. وفي حالة تجاوز أقصى قيمة، قد لا تعمل منافذ USB.

② التوصيل بالمنفذ MDC باستخدام كبل LAN. (10/100 ميجابت في الثانية)

③ التوصيل ببرنامج MDC باستخدام محوّل RS232C.

④ DVI: التوصيل بجهاز مصدر باستخدام كابل DVI أو كابل HDMI-DVI.

⑤ MAGICINFO IN: لتستخدم وظيفة MagicInfo، تأكد من توصيل كبل DP-DVI.

⑥ للتوصيل بجهاز مصدر باستخدام كابل HDMI أو كابل HDMI-DVI.

⑦ يستقبل الصوت من الجهاز المصدر بواسطة كبل صوت.






⑧ يقوم بإخراج الصوت إلى جهاز صوت عبر كبل صوت.

⑨ التوصيل ببرنامج MDC باستخدام محوّل RS232C.

⑩ التوصيل بجهاز ذاكرة USB.
* تعتمد منافذ USB بالمنتج تيارًا مستمرًا بحد أقصى 0.5 أمبير. وفي حالة تجاوز أقصى قيمة، قد لا تعمل منافذ USB.

Connecting and Using a Source Device
Connexion et utilisation d'un périphérique source


Connecting to a PC
Connexion à un PC



Connecting to an Audio System
Branchement à un système audio



Connecting to a Video Device
Connexion à un appareil vidéo



Connecting the LAN Cable
Connexion du câble LAN



English
Use Cat7(*STP Type) cable for the connection. (10/100 Mbps)
*Shielded Twist Pair
Utilisez le câble Cat 7(type *STP) pour la connexion. (10/100 Mbit/s)
*Câble blindé à paire torsadée

French
Utilisez le câble Cat 7(type *STP) pour la connexion. (10/100 Mbit/s)
*Câble blindé à paire torsadée




Português
Utilize um cabo Cat 7 (*tipo STP) para a ligação. (10/100 Mbps)
*Par trançado blindado

Tiếng Việt
Sử dụng cáp Cat 7(loại *STP) để kết nối. (10/100 Mbps)
*Cáp Xoắn đôi có Vỏ bọc chống nhiễu

繁體中文
使用 Cat 7 (*STP 類型) 纜線進行連接。
(10/100 Mbps)
*屏蔽雙絞線。

العربية
استخدم كبل Cat 7 (نوع *STP) للحصول على أقصى سرعة ممكنة. (10/100 Mbps)
*كبل مزدوج مجدول محمي.

Connecting to MDC
Connexion à MDC



English
For details on how to use the MDC programme, refer to Help after installing the programme. The MDC programme is available on the website.

French
Pour obtenir des détails sur la manière d'utiliser le programme MDC, reportez-vous à l'Aide après avoir installé le programme. Le programme MDC est disponible sur le site Web.

Português
Para obter detalhes sobre como usar o programa MDC, consulte a Ajuda depois de instalar o programa. O programa MDC está disponível no site.

Tiếng Việt
Để biết chi tiết về cách sử dụng chương trình MDC, hãy tham khảo Trợ giúp sau khi cài đặt chương trình. Chương trình MDC có sẵn trên trang web.

繁體中文
關於如何使用 MDC 程式的詳細資訊，請在安裝該程式後參見說明。

العربية
الحصول على تفاصيل حول كيفية استخدام برنامج MDC، راجع "تعليمات" بعد تثبيت البرنامج. برنامج MDC متوفر على موقع الويب.

Troubleshooting Guide
Guide de dépannage

Issues	Solutions
The screen keeps switching on and off.	Check that the cable between the product and the PC is connected correctly.
No Signal is displayed on the screen.	Check that the product is connected correctly with a cable. Check that the device connected to the product is powered on. Depending on the type of external device, the screen may not display properly. In this case, connect it with the HDMI Hot Plug function turned On .
Not Optimum Mode is displayed.	This message is displayed when a signal from the graphics card exceeds the product's maximum resolution and frequency. Refer to the Standard Signal Mode Table and set the maximum resolution and frequency according to the product specifications.

Problèmes	Solutions
L'écran s'allume et s'éteint continuellement.	Vérifiez que le câble entre le produit et le PC est connecté correctement.
Aucun signal s'affiche à l'écran.	Vérifiez que l'appareil est connecté correctement à l'aide d'un câble. Assurez-vous que le périphérique connecté à l'appareil est sous tension. Selon le type de périphérique externe, l'écran peut ne pas s'afficher correctement. Dans ce cas, connectez-le avec la fonction Connexion HDMI mise sur Actifé .
Mode non optimal est affiché.	Ce message s'affiche lorsqu'un signal émis par la carte graphique est supérieur à la fréquence et la résolution maximales de l'appareil. Consultez le tableau des modes de signal standard et réglez la fréquence et la résolution maximales conformément aux spécifications de l'appareil.

Problemas	Soluções
O ecrã está continuamente a ligar e a desligar.	Verifique se o cabo entre o produto e o PC está ligado corretamente.
A mensagem Sem sinal é exibida no ecrã.	Verifique se o produto está ligado corretamente com um cabo. Consoante o tipo de dispositivo externo, o ecrã pode não ser apresentado corretamente. Neste caso, ligue-o com a função Lig. Instantânea HDMI definida como Ligado .
A mensagem Modo inadequado é exibida.	Esta mensagem é apresentada quando um sinal da placa gráfica ultrapassa a resolução e a frequência máximas do produto. Consulte a Tabela do modo de sinal padrão e defina a resolução e a frequência máximas de acordo com as especificações do produto.

Các vấn đề	Giải pháp
Màn hình liên tục bật và tắt.	Kiểm tra xem cáp giữa sản phẩm và PC có được kết nối chính xác không.
No Signal được hiển thị trên màn hình.	Kiểm tra xem sản phẩm có kết nối đúng với cáp chưa. Kiểm tra xem thiết bị kết nối với sản phẩm có bật không. Tùy vào loại thiết bị ngoại vi, có thể màn hình sẽ không hiển thị đúng cách. Trong trường hợp này, kết nối thiết bị với chức năng HDMI Hot Plug đang On .
Not Optimum Mode được hiển thị.	Thông báo được hiển thị khi một tín hiệu từ card màn hình vượt quá độ phân giải và tần số tối đa. Tham khảo Bảng chế độ tín hiệu tiêu chuẩn và cài đặt độ phân giải và tần số tối đa theo thông số sản phẩm.

問題	解決方法
螢幕不斷開啓和關閉。	檢查產品與電腦之間的纜線是否正確連接。
螢幕上顯示 無訊號 。	檢查產品是否已經使用纜線正確連接。 根據外部裝置類型，螢幕可能無法正常顯示。在此情況下，請於 HDMI 熱插拔 功能為 開啓 時進行連接。
顯示 非最佳化模式 。	圖形卡所發出的訊號超過產品的最大解析度和頻率時，就會顯示此訊息。 請參閱「標準訊號模式表」，並根據產品規格設定最大解析度與頻率。

المشاكل	الحلول
يتم تشغيل الشاشة ثم إيقاف تشغيلها بشكل متكرر.	تحقق من توصيل الكابيل بين المنتج والكمبيوتر الشخصي بشكل صحيح.
يتم عرض لا توجد إشارة على الشاشة.	تحقق من توصيل المنتج بشكل صحيح مع كابل. تحقق من تشغيل الجهاز المؤصل بالمنتج. وفقاً لنوع الجهاز الخارجي، قد لا يتم عرض الشاشة بشكل صحيح في هذه الحالة، قم بتوصيلها مع ضبط وظيفة موصل HDMI سريع على وضع التشغيل تشغيل. المنتج. يتم عرض هذه الرسالة عند تجاوز الإشارة الواردة من بطاقة الرسومات لأقصى دقة وتردد المدخل.
يتم عرض ليس الوضع الأمثل.	يتم عرض "جدول الأوضاع القياسية للإشارات" واضبط أقصى دقة وتردد وفقاً لمواصفات المنتج.



English
Wall Mount Kit Specifications (VESA)
When installing a wall mount kit, we recommend you fasten all four VESA screws.
If you want to install a wall mount kit that attaches to the wall using two top screws only, be sure to use a Samsung wall mount kit that supports this type of installation. (You may not be able to purchase this type of wall mount kit, depending on the geographical region.)

Model Name	VESA screw hole specs (A * B) in millimetres	Screw Depth	Standard Screw	Quantity	
QE82N	600 x 400	43-45	M8	4	

Specifications		QE82N
Panel	Size	82 CLASS (81.5 inches / 207.1 cm)
	Display area	1805.76 mm (H) x 1015.74 mm (V)
Power Supply		AC100-240V~ 50/60Hz Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.
Environmental considerations	Operating	Temperature: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Humidity: 10% ~ 80%, non-condensing
	Storage	Temperature: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) Humidity: 5% ~ 95%, non-condensing

* This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.
* For detailed device specifications, visit the Samsung Electronics website.

French
Spécifications du kit de montage mural (VESA)

Lors de l'installation d'un kit de montage mural, nous vous recommandons de fixer les quatre vis VESA.
Si vous souhaitez installer un kit de montage mural qui se fixe au mur au moyen de deux vis supérieures uniquement, veillez à utiliser un kit de montage mural Samsung compatible avec ce type d'installation. (Il se peut que ce type de kit de montage mural ne soit pas disponible à l'achat dans certaines régions.)

Nom du modèle	Spécifications des trous de vis VESA (A * B) en millimètres	Profondeur de vis	Vis standard	Quantité
QE82N	600 x 400	43-45	M8	4

Caractéristiques techniques		QE82N
Panneau	Taille	Classe 82 (81,5 pouces / 207,1 cm)
	Surface d'affichage	1805,76 mm (H) x 1015,74 mm (V)
Alimentation		AC100-240V~ 50/60Hz Reportez-vous à l'étiquette apposée au dos du produit, car la tension standard peut varier en fonction du pays.
Considérations environnementales	Fonctionnement	Température: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Humidité: 10% à 80%, sans condensation
	Stockage	Température: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) Humidité: 5% à 95%, sans condensation

* Ce produit est de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur sera amené à prendre des mesures appropriées.
* Pour les spécifications détaillées de l'appareil, veuillez visiter le site Web de Samsung Electronics.

Português
Especificações do kit de montagem na parede (VESA)

Quando instalar um kit de montagem na parede recomendamos que aperte os quatros parafusos VESA.
Se quiser instalar um kit de montagem que se fixa à parede apenas com dois parafusos na parte superior, utilize um kit de montagem na parede Samsung que suporta este tipo de instalação. (Poderá não conseguir adquirir este tipo de kit de montagem na parede, dependendo da região geográfica).

Nome do modelo	Especificações para os orifícios para parafusos VESA (A * B) em milímetros	Profundidade do parafuso	Parafuso padrão	Quantidade
QE82N	600 x 400	43-45	M8	4

Características técnicas		QE82N
Nome do modelo	Tamanho	Classe 82 (81,5 polegadas / 207,1 cm)
	Área de visualização	1805,76 mm (H) x 1015,74 mm (V)
Fonte de alimentação		AC100-240V~ 50/60Hz Consulte a etiqueta na parte posterior do produto pois a tensão padrão pode variar em países diferentes.
Características ambientais	Funcionamento	Temperatura: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Humidade: 10% ~ 80%, sem condensação
	Armazenamento	Temperatura: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) Humidade: 5% ~ 95%, sem condensação

* Este é um produto de classe A. Num ambiente doméstico, este produto poderá provocar interferência radioelétrica. Caso tal aconteça, o utilizador poderá ter de tomar medidas adequadas.
* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung Electronics.

Tiếng Việt
Thông số kỹ thuật của bộ giá treo tường (VESA)
Khi lắp đặt bộ giá treo tường, chúng tôi khuyên bạn nên siết chặt cả bốn đinh vít VESA.
Nếu bạn muốn lắp đặt bộ giá treo tường chỉ sử dụng hai đinh vít phía trên, hãy chắc chắn là sử dụng bộ giá treo tường Samsung hỗ trợ lắp đặt kiểu này. (Bạn có thể không mua được bộ giá treo tường kiểu này, tùy thuộc vào khu vực địa lý.)

Tên môđen	Thông số lỗ vít VESA (A * B) tính bằng milimet	Độ sâu đinh vít	Vít chuẩn	Số lượng
QE82N	600 x 400	43-45	M8	4

Tên môđen		QE82N
Màn hình	Kích thước	Loại 82 (81,5 inch / 207,1 cm)
	Vùng hiển thị	1805,76 mm (H) x 1015,74 mm (V)
Nguồn điện		AC100-240V~ 50/60Hz Hãy tham khảo nhãn ở phía sau sản phẩm vì điện áp tiêu chuẩn có thể khác nhau ở các quốc gia khác nhau.
Các yếu tố môi trường	Vận hành	Nhiệt độ: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Độ ẩm: 10% ~ 80%, không ngưng tụ
	Lưu trữ	Nhiệt độ: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) Độ ẩm: 5% ~ 95%, không ngưng tụ

* Đây là sản phẩm loại A. Ở môi trường trong nhà, sản phẩm này có thể gây nhiễu sóng radio, đòi hỏi người dùng phải thực hiện những biện pháp thích hợp.
* Để xem thông số kỹ thuật chi tiết của thiết bị, hãy truy cập trang web của Samsung Electronics.

繁體中文
掛牆套件規格 (VESA)
安裝壁掛架組時，建議將四個 VESA 螺絲鎖緊。
如果您只要使用兩個上方螺絲安裝壁掛架組，請務必使用支援此類安裝的 Samsung 壁掛架組（依地理位置而定，您可能無法購買此型的壁掛架組）。

型號名稱	VESA 螺絲孔規格 (A * B) (公釐)	螺絲深度	標準螺絲	數量
QE82N	600 x 400	43-45	M8	4

型號名稱		QE82N
指定型號名稱		LH82QENE
面板	大小 (需沿屏幕表面测量对角)	81.5 英寸 (207.1 公分)
	可視面積 (需沿屏幕表面测量)	1805.76 公釐 (水平) x 1015.74 公釐 (垂直)
電源		AC100-240V~ 50/60Hz 請參閱產品後方的標籤，不同國家地區的標準電壓不盡相同。
環境因素	工作	溫度: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) 濕度: 10% ~ 80%・無冷凝
	存放	溫度: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) 濕度: 5% ~ 95%・無冷凝

* 警告使用者：此為甲類資訊技術設備，於居住環境中使用時，可能會造成射頻擾動，在此種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。
* 如將詳細的裝置規格，請造訪三星電子網站。
* QE82N：耗電量（額定）：300 W

設備名稱	型號 (型式)
彩色顯示器	LH82QENE
Equipment name	Type designation (Type)

單元 Unit	限制物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ^{VI})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板	–	0	0	0	0	0
外殼	–	0	0	0	0	0
金屬零件	–	0	0	0	0	0
玻璃面板	–	0	0	0	0	0
揚聲器	0	0	0	0	0	0
配件 (例：線材、遙控器)	–	0	0	0	0	0
備考1. “0” 係指該項限制物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 1: “0” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考2. “–” 係指該項限制物質為排除項目。 Note 2: The “–” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

العربية
مواصفات طقم التثبيت بالحائط (VESA)
عند تركيب طقم التثبيت بالحائط، نوصي بتثبيت جميع براغي VESA الأربعة.
إذا كنت تريد تركيب طقم تثبيت بالحائط الذي يتم تثبيته على الحائط باستخدام برغيين فقط، فاستخدم طقم تثبيت بالحائط من Samsung الذي يدعم هذا النوع من التركيب. (قد لا تتمكن من شراء هذا النوع من طقم التثبيت بالحائط حسب المنطقة الجغرافية.)

اسم الموديل	المواصفات VESA (A * B) بالمللي متر	عمق المسامير	المسامير القياسية	الكمية
QE82N	600 x 400	45-43	M8	4

اسم الموديل		QE82N
لوحة	الحجم	الفتحة 82 (81.5 بوصة / 207.1 سم)
	منطقة العرض	1805.76 مم (أفقياً) × 1015.74 مم (رأسياً)
مصدر إمداد الطاقة		AC100-240V~ 50/60Hz اطلع على الملصق الموجود بالجانب الخلفي من المنتج، حيث قد تختلف الفولتية القياسية باختلاف الدول.
الاعتبارات البيئية	أثناء التشغيل	درجة الحرارة: 0 إلى 40 درجة مئوية (32 إلى 104 درجة فهرنهايت) الرطوبة: 10% إلى 80% دون تكاثف
	التخزين	درجة الحرارة: -20 إلى 45 درجة مئوية (-4 إلى 113 درجة فهرنهايت) الرطوبة: 5% إلى 95% دون تكاثف

* يندرج هذا المنتج تحت الفئة أ. عند وجود هذا المنتج في بيئة منزلية، قد يتسبب في حدوث تداخل لاسلكي، وفي هذه الحالة، قد يحتاج المستخدم لتخاذ إجراءات كافية.
* للاطلاع على مواصفات الجهاز بالتفاصيل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لشركة Samsung Electronics.