Important safety instructions

Read the following warnings carefully. Failure to read the warnings below or to follow the installation instructions included with your SMART product could result in **personal injury or product damage**.

Keep these instructions.

Ensure that the wall can support the combined weight of the display, mounts and accessories. The maximum load for the stand is listed in the installation guide.

The assembly and installation of this product is intended for a trained professional.

The installer must follow the instructions in the installation guide. Not doing so can result in injury or damage to equipment.

Use only SMART-supplied mounting hardware or hardware that is designed to properly support the weight of your product.

To prevent injury, this product must be securely attached to the wall in accordance with the installation instructions.

Use the SMART product only for lifting a display that meets the size and weight limitations indicated in the product specifications. Do not use the SMART product to lift people or objects.

Do not overload the SMART product with too much weight, as this can cause injury or damage to the product.

Operating the SMART product can create a hand-crushing or hand-pinching hazard. To prevent injury, keep hands and people away from crush and pinch locations on the product.

Allow adequate clearance above and below your stand to ensure safe raising and lowering.

Do not operate the SMART product if it is damaged.

Do not use this apparatus near water.

Only allow adults who are trained and able to use the SMART product safely to operate the product.

Do not allow children or people who are not able to safely operate the SMART product to use the product.

Do not allow children to operate or play with the SMART product.

Do not climb (or allow children to climb) on a wall- or stand-supported SMART product. Climbing on the SMART product could result in personal injury or product damage.

Operate the SMART product only indoors.

Ensure that any cables extending across the floor to your SMART product are properly bundled and marked to avoid a trip hazard.

Unplug the power cord before cleaning the SMART product. Use only a dry or slightly dampened cloth to clean the product.

Do not allow children to clean or maintain the product without supervision.

Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.

Do not defeat the safety purpose of the grounding-type plug. A grounding plug has two blades or pins and a third grounding prong. The third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

Do not operate the SMART product if the power cord is damaged.

Do not alter or remove the grounding prong from the power cord.

Improper use of the grounding plug can result in electric shock.

Do not use a mains power adapter plug.

Plug the SMART product into its own electrical outlet for best operation.

The SMART product must be grounded to reduce the risk of electric shock in the event of an electrical short circuit.

Use only a power extension cord that is rated for the product's electrical load.

Unplug the power cord before connecting and disconnecting the control panel.

Make sure the SMART product’s power cord is easily accessible at all times.

Unplug the power cord if the SMART product malfunctions.

Make sure an electrical socket is near your SMART product and remains easily accessible during use.

Do not exceed the duty cycle written on the product label.

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose your SMART product to rain or moisture.

Do not use the product if the power cord is damaged. Replace a damaged power cord only with a new cord provided by SMART Technologies or a qualified service technician.

Do not modify or make changes to the control unit or hand switches.

Do not open the control box. There is danger of electric shock.

Allow only qualified service technicians to service the SMART product. Allowing anyone else to service the product will void the warranty/guarantee.

Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

Use only original accessories and replacement parts. Using other accessories or parts will void the warranty/guarantee.

This product may contain substances that are candidate SVHCs under the EU REACH Regulation (EC) 1907/2006. Check https://echa.europa.eu/scip-database for the latest information.

Vigtige sikkerhedsanvisninger

Læs følgende advarsler grundigt. Hvis advarslerne nedenfor ikke læses, eller hvis installationsinstruktioner, som blev sendt med SMART-produktet, ikke overholdes, kan det resultere i **personskade eller beskadigelse af produktet**.

Opbevar disse instruktioner.

Sørg for, at væggen kan understøtte den kombinerede vægt af skærmen, beslagene og tilbehør. Den maksimale belastning for stativet er angivet i installationsvejledningen.

Montage og installation af dette produkt bør foretages af uddannede fagfolk.

Installatøren skal følge instruktionerne i installationsvejledningen. Hvis dette ikke gøres, kan det resultere i personskade eller beskadigelse af udstyret.

Brug den monteringshardware, der blev leveret af SMART, eller hardware som er konstrueret til at give korrekt støtte til produktets vægt.

For at undgå personskade skal dette produkt monteres forsvarligt på væggen i overensstemmelse med installationsvejledningen.

Brug kun SMART-produktet til løft af en skærm, der opfylder de størrelses- og vægtbegrænsninger der er anført i produktspecifikationerne. Brug ikke SMART-produktet til at løfte personer eller genstande.

Overbelast ikke SMART-produktet med for meget vægt, da dette kan forårsage personskade eller beskadigelse af produktet.

Brug af SMART-produktet kan medføre fare for at mase hånden eller få hånden i klemme. For at forhindre personskade skal du holde hænderne og folk væk fra steder hvor de kan knuse hånden eller få den i klemme.

Giv tilstrækkelig afstand over og under dit stativ til at sikre at det kan hæves og sænkes sikkert.

Brug ikke SMART-produktet, hvis det er beskadiget.

Brug ikke dette apparat i nærheden af vand.

Tillad kun voksne, der er uddannet og i stand til at bruge SMART-produktet på en sikker måde, at betjene produktet.

Lad ikke børn eller folk, der ikke er i stand til sikkert at betjene SMART-produktet bruge produktet.

Lad ikke børn bruge eller lege med SMART-produktet.

Hverken børn eller voksne må klatre på et SMART produkt, der er monteret på en væg eller et stativ. Hvis der klatres på SMART produktet, er der risiko for person- eller produktskade.

Det er ikke tilladt at stå (eller lade børn stå) på en stol for at røre ved SMART-produktets overflade. Monter i stedet produktet i en passende højde.

Brug kun SMART-produktet indendørs.

Kontrollér, at eventuelle ledninger, der strækker sig hen over gulvet til SMART-produktet, er ordentligt bundtet og markeret for at forhindre, at nogen snubler over dem.

Tag stikket ud før du rengør SMART-produktet. Brug kun en tør eller let fugtig klud til at rengøre produktet.

Lad ikke børn rengøre eller vedligeholde produktet uden tilsyn.

Beskyt netledningen så den ikke bliver stådt på eller kommer i klemme, især ved stikkene, stikkontakterne og der, hvor de kommer ud af apparatet.

Omgå ikke den sikkerhed som et jordforbundet stik giver. Et stik med jordforbindelse har to blade eller ben, samt et tredje ben med jordforbindelse. Det tredje ben er der for din sikkerhed. Hvis det medfølgende stik ikke passer ind i stikkontakten, skal du kontakte en elektriker for at udskifte den forældede stikkontakt.

Brug kun tilbehør specificeret af producenten.

Brug ikke SMART-produktet, hvis netledningen er beskadiget.

Jordforbindelsen må ikke ændres eller fjernes fra netledningen.

Forkert brug af jordforbindelsen kan resultere i elektrisk stød.

Brug ikke et strømadapter stik.

Sæt SMART-produktet i sin egen stikkontakt for bedste resultat.

SMART-produktet skal være jordet for at reducere risikoen for elektrisk stød i tilfælde af en elektrisk kortslutning.

Brug kun forlængerledninger, der er klassificeret til produktets elektriske belastning.

Træk stikket ud af stikkontakten, før du tilslutter eller afbryder kontrolpanelet.

Sørg for at SMART-produktets netledning er lettilgængeligt til enhver tid.

Træk strømstikket ud, hvis SMART-produktet har funktionsfejl.

Kontrollér, at der er en stikkontakt i nærheden af SMART-produktet, og at den altid er lettilgængelig, når produktet er i brug.

Overskrid ikke den normerede maksimalydelse, som angivet på etiketten.

For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må SMART-produktet ikke udsættes for regn eller fugt.

Brug ikke produktet, hvis netledningen er beskadiget. Udskift kun en beskadiget netledning med en ny ledning og stikdåse leveret af SMART Technologies eller en kvalificeret servicetekniker.

Foretag ikke ændringer på kontrolenheden eller håndkontakterne.

Åbn ikke kontrolboksen. Der er fare for elektrisk stød.

Tillad kun kvalificerede serviceteknikere at servicere SMART-produktet. Hvis du tillader andre at servicere produktet, bortfalder garantien.

Henvis alt servicearbejde til kvalificeret servicepersonale. Service er påkrævet, når apparatet er blevet beskadiget på enhver måde, såsom når netledningen eller stikket er beskadiget, væske er blevet spildt på eller fremmedlegemer er kommet ind i apparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke fungerer normalt, eller er blevet tabt på gulvet.

Brug kun originalt tilbehør og reservedele. Brug af andet tilbehør eller dele medfører bortfald af garantien.

Dette produkt indeholder en artikel eller artikler, der indeholder bly, cadmium og bisphenol A. Disse er SVHC-kandidater i henhold til EU REACH-forordningen (EF) 1907/2006.

Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie sich die folgenden Warnhinweise sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung der nachfolgenden Warnhinweise oder die Nichtbefolgung der im Lieferumfang Ihres Produkts enthaltenen Installationsanweisungen kann zu **Verletzungen oder Beschädigungen des Produkts** führen.

Bewahren Sie diese Anleitung gut auf.

Stellen Sie sicher, dass die Wand das kombinierte Gewicht von Display, Halterungen und Zubehör tragen kann. Die maximale Belastung des Ständers ist in der Installationsanleitung aufgeführt.

Montage und Installation dieses Produkts sind durch einen geschulten Fachmann auszuführen.

Der Installateur muss die Anweisungen in der Installationsanleitung befolgen. Andernfalls kann es zu Verletzungen oder Schäden an dem Gerät kommen.

Verwenden Sie ausschließlich die von SMART bereitgestellten Montageelemente oder entsprechende Montageelemente, die darauf ausgelegt sind, das Gewicht Ihres Produkts zu tragen.

Um Verletzungen zu vermeiden, muss dieses Produkt gemäß der Installationsanleitung sicher an der Wand befestigt werden.

Verwenden Sie das SMART-Produkt nur zum Anheben eines Displays, das den in den Produktspezifikationen angegebenen Größen- und Gewichtsbeschränkungen entspricht. Verwenden Sie das SMART-Produkt nicht, um Personen oder Gegenstände anzuheben.

Überladen Sie das SMART-Produkt nicht mit zu viel Gewicht, da dies zu Verletzungen oder Schäden am Produkt führen kann.

Der Betrieb des SMART-Produkts kann zu einer Quetsch- oder Einklemmgefahr führen. Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie Hände und Personen von Quetsch- und Einklemmstellen am Produkt fern.

Achten Sie auf genügend Freiraum über und unter dem Ständer, um ein sicheres Anheben und Absenken zu gewährleisten.

Betreiben Sie das SMART-Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.

Lassen Sie das Produkt nur von Erwachsenen bedienen, die entsprechend geschult sind und das SMART-Produkt sicher bedienen können.

Lassen Sie Kinder oder Personen, die nicht in der Lage sind, das SMART-Produkt sicher zu bedienen, das Produkt nicht benutzen.

Lassen Sie Kinder nicht mit dem SMART-Produkt arbeiten oder spielen.

Versuchen Sie nicht, auf ein an der Wand oder auf einem Ständer montiertes SMART Produkt zu steigen und halten Sie auch Kinder davon ab. Beim Klettern auf das SMART Produkt kann es zu Verletzungen oder Sachschäden am Produkt kommen.

Stellen Sie sich nicht auf einen Stuhl bzw. halten Sie auch Kinder davon ab, sich auf einen Stuhl zu stellen, um die Oberfläche des SMART-Produkts zu berühren. Montieren Sie stattdessen das Produkt in der richtigen Höhe.

Betreiben Sie das SMART-Produkt nur in Innenräumen.

Stellen Sie sicher, dass die Kabel, die am Boden zu Ihrem SMART Produkt verlegt sind, ordnungsgemäß gebündelt sind, um einen Sturz zu vermeiden.

Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das SMART-Produkt reinigen. Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts nur ein trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch.

Lassen Sie das Produkt nicht ohne Aufsicht von Kindern reinigen oder warten.

Schützen Sie das Netzkabel vor dem Darauftreten oder Einklemmen, insbesondere an Steckern, Steckdosen und der Stelle, an der das Kabel aus dem Gerät austritt.

Unterbrechen Sie nicht die Sicherheitsfunktion des Erdungssteckers. Ein Erdungsstecker hat zwei Klingen oder Stifte und einen dritten Erdungszapfen. Der dritte Zapfen ist zu Ihrer Sicherheit vorgesehen. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, um die veraltete Steckdose auszutauschen.

Verwenden Sie nur vom Hersteller spezifizierte Anbau-/Zubehörteile.

Betreiben Sie das SMART-Produkt nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist.

Ändern oder entfernen Sie nicht den Erdungszapfen vom Netzkabel.

Eine unsachgemäße Verwendung des Erdungssteckers kann zu einem elektrischen Schlag führen.

Verwenden Sie keinen Netzadapterstecker.

Schließen Sie das SMART-Produkt zur optimalen Nutzung an eine eigene Steckdose an.

Das SMART-Produkt muss geerdet werden, um das Risiko eines elektrischen Schlages im Falle eines elektrischen Kurzschlusses zu verringern.

Verwenden Sie nur ein Verlängerungskabel, das für die elektrische Belastung des Produkts ausgelegt ist.

Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Bedienfeld anschließen und trennen.

Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel des SMART-Produkts jederzeit leicht zugänglich ist.

Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das SMART-Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Stellen Sie sicher, dass sich in der Nähe Ihres SMART Produkts eine Steckdose befindet und während der Verwendung einen guten Zugriff bietet.

Überschreiten Sie nicht die auf dem Produktetikett angegebene Einschaltdauer.

Um das Risiko eines Feuers oder eines Stromschlags zu reduzieren, darf das SMART-Produkt weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist. Ersetzen Sie ein beschädigtes Netzkabel nur durch ein neues Kabel, die von SMART Technologies oder einem qualifizierten Servicetechniker bereitgestellt werden.

Das Steuergerät und die Handschalter dürfen nicht verändert werden.

Öffnen Sie den Schaltkasten nicht. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Lassen Sie das SMART-Produkt nur von qualifizierten Servicetechnikern warten. Wenn Sie anderen Personen die Wartung des Produkts gestatten, erlischt die Garantie/Gewährleistung.

Wenden Sie sich bei allen Wartungsarbeiten an qualifiziertes Servicepersonal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder fallen gelassen wurde.

Verwenden Sie nur Originalzubehör und -ersatzteile. Die Verwendung von anderem Zubehör oder anderen Ersatzteilen führt zum Erlöschen der Garantie/Gewährleistung.

Dieses Produkt enthält eine oder mehrere Komponenten, die Blei, Cadmium und Bisphenol A enthalten Diese gelten gemäß EU-REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 als besonders besorgniserregender Stoff (SVHC, Substance of very high concern).

Instrucciones importantes de seguridad

Lea atentamente las siguientes advertencias. Si no se leen las siguientes advertencias o no se siguen las instrucciones de instalación suministradas con el producto SMART se podrían ocasionar **lesiones personales y daños al producto**.

Guarde estas instrucciones.

Asegúrese de que la pared puede soportar el peso de la pantalla, el soporte y los accesorios. El peso máximo para el soporte está detallado en la guía de instalación.

El montaje e instalación de este producto está destinado a un profesional capacitado.

El instalador deberá seguir las instrucciones de la guía de instalación. No hacerlo puede resultar en lesiones o en daños del material.

Utilice herramientas de montaje o hardware proporcionado por SMART que esté diseñado para soportar correctamente el peso de su producto.

Para prevenir lesiones, este producto debe ajustarse firmemente a la pared de acuerdo con las instrucciones de instalación.

Utilice el producto SMART solo para elevar una pantalla que cumpla las limitaciones de tamaño y peso indicadas en las especificaciones del producto. No utilice el producto SMART para levantar personas u objetos.

No sobrecargue el producto SMART con demasiado peso, ya que esto puede causar lesiones o dañar el producto.

Al utilizar el producto SMART puede haber peligro de aplastarse o pellizcarse la mano. Para evitar lesiones, mantenga las manos apartadas de las zonas del producto con riesgo de aplastamiento o pellizcamiento.

Deje el suficiente espacio libre por arriba y por debajo del soporte con ruedas para asegurar que se pueda subir o bajar la pizarra con absoluta seguridad.

No utilice el producto SMART si está dañado.

No use este aparato cerca de agua.

Solo deben utilizar el producto SMART personas adultas con capacidad para manejar lo de forma segura.

No permita que usen el producto niños o personas sin capacidad para manejar con seguridad el producto SMART.

No permita que los niños utilicen el producto SMART o jueguen con él.

No trepe ni permita que los niños trepen a un producto SMART montado en una pared o en un soporte de pie. Este tipo de conducta podría provocar lesiones personales o daños al producto.

No se ponga de pie (ni permita que los niños lo hagan) sobre una silla para tocar la superficie del producto SMART. Para evitar esto, monte el producto a la altura apropiada.

Utilice el producto SMART solo en interiores.

Asegúrese de que los cables del producto SMART, tendidos sobre el suelo, estén bien atados y señalizados para evitar el riesgo de que alguien tropiece.

Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar el producto SMART. Utilice solo un paño seco o ligeramente humedecido para limpiar el producto.

No permita que los niños limpien o mantengan el producto sin supervisión.

Proteja el cable de corriente de modo que no pueda ser pisado o quede apretado, particularmente cerca de los enchufes, receptáculos de tomas múltiples y en la salida del aparato.

El enchufe polarizado o el de toma a tierra es para su seguridad. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. La tercera clavija se proporciona para su seguridad. Si el lugar elegido no está cerca de una toma de corriente, consulte con un electricista acerca de la configuración de alimentación que necesita.

Sólo utilice accesorios especificados por el fabricante.

No utilice el producto SMART si el cable de alimentación está dañado.

No altere ni elimine la clavija de conexión a tierra del cable de alimentación.

El uso inadecuado del enchufe de conexión a tierra puede producir descargas eléctricas.

No use un enchufe de adaptador de red.

Enchufe el producto SMART en su propia toma de corriente eléctrica para un mejor funcionamiento.

El producto SMART debe estar conectado a tierra para reducir el riesgo de descarga eléctrica en caso de cortocircuito eléctrico.

Use solo un alargador clasificado para la carga eléctrica del producto.

Desenchufe el cable de alimentación antes de conectar y desconectar el panel de control.

Asegúrese de que se puede acceder fácilmente al cable de alimentación del producto SMART en todo momento.

Desenchufe el cable de alimentación si el producto SMART funciona incorrectamente.

Asegúrese de que haya una toma de corriente cerca del producto SMART y que resulte fácil acceder a ella durante el uso.

No supere el ciclo de trabajo indicado en la etiqueta del producto.

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el producto SMART a la lluvia ni a la humedad.

No use el producto si el cable de alimentación está dañado. Reemplace el cable dañado solo con un cable nuevo proporcionada por SMART Technologies o por un técnico cualificado.

No modifique ni haga cambios en la unidad de control ni en los interruptores manuales.

No abra la caja de control. Existe peligro de descarga eléctrica.

Solo los técnicos de servicio cualificados deben realizar el mantenimiento del producto SMART. Si deja que otra persona realice el mantenimiento del producto, se anulará la garantía.

Para todas las consultas, acuda al personal cualificado. Se requiere servicio cuando el aparato ha sido dañado de cualquier forma, tales como que el cable de alimentación o el enchufe estén dañados, que se haya derramado líquido o hayan caído objetos dentro del aparato, que el aparato haya sido expuesto a lluvia o humedad, no funcione normalmente, o se haya caído.

Utilice solo accesorios y piezas de recambio originales. Si utiliza otros accesorios o piezas, se anulará la garantía.

Este producto incluye un artículo o varios artículos que contienen plomo, cadmio y Bisphenol A. Estos son candidatos SVHC en la UE llegar a Reglamento (CE) 1907/2006.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lue seuraavat varoitukset huolellisesti. SMART-tuotteen mukana toimitettujen asennusohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa **käyttäjälle vammoja tai vahingoittaa tuotetta**.

Säilytä nämä ohjeet.

Varmista, että seinä kestää näytön, kiinnikkeiden ja lisävarusteiden yhteenlasketun painon. Telineen maksimikuorma ilmoitetaan asennusoppaassa.

Koulutetun ammattilaisen on tarkoitettu suorittavan tämän tuotteen kasaaminen ja asennus.

Asentajan tulee noudattaa asennusoppaan ohjeita. Jos niitä ei noudateta, se voi johtaa henkilövahinkoihin tai laitevaurioihin.

Käytä SMARTin toimittamia kiinnitysvälineitä tai välineitä, jotka on suunniteltu tukemaan oikein tuotteen painoa.

Henkilövahinkojen välttämiseksi tuotteen tulee olla turvallisesti kiinnitettynä seinään asennusohjeiden mukaisesti.

Käytä SMART-tuotetta vain sellaisen näytön nostamiseen, joka on tuotteen teknisissä tiedoissa ilmoitettujen koko- ja painorajoitusten mukainen. Älä käytä SMART-tuotetta henkilöiden tai esineiden nostamiseen.

Älä ylikuormita SMART-tuotetta liiallisella painolla, sillä tämä saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja tai vaurioittaa tuotetta.

SMART-tuotteen käytössä piilee käsien murskavammojen tai käsien puristuksiin jäämisen vaara. Henkilövahinkojen välttämiseksi pidä kädet ja henkilöt poissa tuotteen murska- ja puristusvaarallisista paikoista.

Jätä telineen ylä- ja alapuolelle riittävästi tilaa turvallisen nostamisen ja laskemisen varmistamiseksi.

Älä käytä SMART-tuotetta, jos se on vaurioitunut.

Älä käytä tätä laitetta veden läheisyydessä.

Anna vain sellaisten aikuisten käyttää SMART-tuotetta, jotka on koulutettu ja pystyvät käyttämään tuotetta turvallisesti.

Älä anna lasten tai henkilöiden, jotka eivät pysty käyttämään SMART-tuotetta turvallisesti, käyttää tuotetta.

Älä anna lasten käyttää tai leikkiä SMART-tuotteella.

Älä kiipeä (tai anna lasten kiivetä) seinälle tai jalustalle kiinnitettyyn SMART-tuotteeseen. SMART-tuotteeseen kiipeäminen saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja tai tuotevaurioita.

Älä seiso (äläkä anna lasten seisoa) tuolilla tai koskea SMART-tuotteen pintaa. Asenna laite mieluummin sopivalle korkeudelle.

Käytä SMART-tuotetta vain sisätiloissa.

Varmista, että kaikki SMART Board -tuotteeseen johtavat lattialla olevat kaapelit on niputettu ja merkitty asianmukaisesti kompastumisvaaran estämiseksi.

Irrota virtajohto ennen SMART-tuotteen puhdistamista. Käytä tuotteen puhdistamiseen vain kuivaa tai vähän kosteaa liinaa.

Älä anna lasten puhdistaa tai huoltaa tuotetta ilman valvontaa.

Suojaa virtajohtoa sen päältä kävelyltä tai puristukseen joutumiselta erityisesti pistokkeen kohdalta, pistorasiasta ja kohdasta, jossa johto liittyy laitteeseen.

Älä kumoa maadoitetun pistokkeen turvallisuustarkoitusta. Maadoitetussa pistokkeessa on kaksi kieltä ja kolmas maadoitushaara. Kolmannen haaran tarkoitus on lisätä turvallisuutta. Jos mukana toimitettu pistoke ei sovi pistorasiaasi, pyydä sähköasentajaa vaihtamaan vääränmallinen pistorasia.

Käytä vain valmistajan määrittelemiä lisävarusteita.

Älä käytä SMART-tuotetta, jos virtajohto on vaurioitunut.

Älä muunna tai poista maadoitushaaraa virtajohdosta.

Maadoitetun pistokkeen vääränlainen käyttö voi johtaa sähköiskuun.

Älä käytä verkkopistokkeessa sovitinta.

Kytke SMART-tuote omaan pistorasiaan parhaan toimivuuden varmistamiseksi.

SMART-tuote tulee olla maadoitettu sähköiskuvaaran vähentämiseksi oikosulun tapahtuessa.

Käytä vain tuotteen sähkökuormalle mitoitettua jatkojohtoa.

Irrota virtajohto verkkovirrasta ennen ohjauspaneelin kiinnittämistä ja irrottamista.

Varmista, että SMART-tuotteen virtajohtoon pääsee aina helposti käsiksi.

Irrota virtajohto, jos SMART-tuotteessa ilmenee toimintahäiriöitä.

Varmista, että SMART-tuotteen lähellä on pistorasia, ja että se on helposti käytettävissä käytön aikana.

Älä ylitä tuotteen etiketin käyttömäärää.

Tulipalon ja sähköiskun vaaran vähentämiseksi älä altista SMART-tuotetta sateelle tai kosteudelle.

Älä käytä tuotetta, jos virtajohto on vaurioitunut. Vaihda vaurioitunut virtajohto vain SMART Technologiesin tai pätevän huoltohenkilön tarjoamaan uuteen virtajohtoon ja muuntajaan.

Älä muokkaa tai tee muutoksia ohjausyksikköön tai käsin käytettäviin kytkimiin.

Älä avaa sähköosien koteloa. Tässä piilee sähköiskun vaara.

Anna vain pätevien huoltohenkilöiden huoltaa SMART-tuotetta. Jos kenenkään muun annetaan huoltaa tuotetta, sen takuu mitätöityy.

Anna pätevän huoltohenkilön tehdä kaikki huoltotoimenpiteet. Huoltotoimenpiteitä vaaditaan, kun laite on vaurioitunut millä tahansa tavalla, kuten kun virtajohto tai pistoke on vaurioitunut, nestettä on läikkynyt laitteelle tai laitteen sisään on pudonnut esineitä, laite on altistunut sateelle tai kosteudelle, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.

Käytä vain lisävarusteita ja varaosia. Muiden lisävarusteiden tai osien käyttö mitätöi takuun.

Tämä tuote sisältää osan tai osia, jotka sisältävät lyijyä, kadmiumia ja bisfenoli-A:ta. Nämä ovat EU REACH (EC) 1907/2006 -säännöksen mukaan SVHC-luettelon mukaisia aineita.

Instructions de sécurité importantes

Lisez attentivement les avertissements suivants. Si vous ne lisez pas les avertissements ci-dessous ou si vous ne suivez pas les instructions d'installation incluses avec votre produit SMART, vous risquez de **vous blesser ou d'endommager le produit**.

Conservez ces instructions.

Assurez-vous que le mur peut supporter le poids combiné de l'écran, des fixations et des accessoires. La charge maximale pour le pied est indiquée dans le guide d'installation.

Le montage et l'installation de ce produit doivent être effectués par un professionnel qualifié.

L'installateur doit suivre les instructions du guide d'installation. Dans le cas contraire, il risque de se blesser ou d'endommager l'équipement.

Utilisez le matériel de fixation fourni par SMART ou du matériel conçu pour supporter le poids de votre produit.

Pour éviter toute blessure, ce produit doit être correctement fixé au mur, conformément aux instructions d'installation.

Utilisez uniquement le produit SMART pour soulever un écran qui respecte les limites de taille et de poids indiquées dans les spécifications du produit. N'utilisez pas le produit SMART pour soulever des personnes ou des objets.

Ne posez pas d'objets trop lourds sur le produit SMART, car cela peut causer des blessures ou endommager le produit.

En utilisant le produit SMART, vous risquez de vous écraser ou de vous pincer la main. Pour éviter de vous blesser, n'approchez pas les mains des endroits du produit qui peuvent les écraser ou les pincer.

Laissez suffisamment d'espace libre au-dessus et en dessous de votre pied afin de le lever et de l'abaisser en toute sécurité.

N'utilisez pas le produit SMART s'il est endommagé.

N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.

N'autorisez que des adultes formés et capables d'utiliser le produit SMART en toute sécurité à utiliser le produit.

N'autorisez pas les enfants ou les personnes incapables d'utiliser le produit SMART en toute sécurité à utiliser le produit.

N'autorisez pas les enfants à utiliser le produit SMART ou à jouer avec lui.

Ne grimpez pas (et n'autorisez pas des enfants à grimper) sur un produit SMART mural ou fixé à un pied. Si vous grimpez sur le produit SMART, vous risquez de vous blesser ou d'endommager le produit.

Ne montez pas sur une chaise pour toucher la surface du produit SMART et veillez à ce que les enfants ne le fassent pas. Mieux vaut fixer le produit à la hauteur appropriée.

N'utilisez le produit SMART qu'en intérieur.

Veillez à ce que les câbles au sol de votre produit SMART soient correctement regroupés et marqués afin d'empêcher tout risque de chute.

Débranchez le câble d'alimentation avant de nettoyer le produit SMART. Utilisez uniquement un chiffon sec ou légèrement humide pour nettoyer le produit.

N'autorisez pas les enfants à nettoyer ou à effectuer la maintenance du produit sans surveillance.

Protégez le cordon d'alimentation afin d'éviter qu'on marche dessus ou qu'on le pince, en particulier au niveau des prises, des points de branchement et à l'endroit où il sort de l'appareil.

Ne contournez pas les mesures de sécurité de la fiche avec mise à la terre. Une fiche de terre est pourvue de deux lames ou broches, ainsi que d'une troisième broche pour la mise à la terre. Cette troisième broche est conçue pour assurer votre sécurité. Si la fiche fournie n'est pas adaptée à votre prise, contactez un électricien pour qu'il remplace la prise obsolète.

Utilisez uniquement les équipements/accessoires indiqués par le fabricant.

N'utilisez pas le produit SMART si le cordon d'alimentation est endommagé.

Ne modifiez pas et ne retirez pas la broche de masse du câble d'alimentation.

Une mauvaise utilisation de la fiche de terre peut causer un choc électrique.

N'utilisez pas d'adaptateur secteur.

Branchez le produit SMART directement à sa propre prise électrique pour un fonctionnement optimal.

Le produit SMART doit être mis à la terre pour réduire le risque de choc électrique en cas de court-circuit.

Utilisez uniquement une rallonge homologuée pour la charge électrique du produit.

Débranchez le câble d'alimentation avant de connecter et de déconnecter le panneau de commande.

Assurez-vous que le câble d'alimentation du produit SMART est toujours facilement accessible.

Débranchez le câble d'alimentation si le produit SMART subit un dysfonctionnement.

Veillez à ce qu'une prise électrique se trouve à côté de votre produit SMART et qu'elle reste d'accès facile durant l'utilisation.

Ne dépassez pas le régime d'utilisation indiqué sur l'étiquette du produit.

Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, évitez d'exposer votre produit SMART à la pluie ou à l'humidité.

N'utilisez pas le produit si le cordon d'alimentation est endommagé. Remplacez un cordon d'alimentation endommagé par un nouveau cordon fournis par SMART Technologies uniquement ou un technicien de maintenance qualifié.

Ne modifiez pas l'unité de contrôle ou les interrupteurs à main.

N'ouvrez pas le boîtier de commande. Vous risquez de vous électrocuter.

N'autorisez que des techniciens de maintenance qualifiés à entretenir le produit SMART. Si vous autorisez quelqu'un d'autre à entretenir le produit, cela annulera la garantie.

Confiez toutes les tâches de maintenance à des techniciens de maintenance qualifiés. Une maintenance est nécessaire quand l'appareil est endommagé, par exemple quand le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé(e), que du liquide a été renversé ou que des objets sont tombés sur l'appareil, que l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement ou est tombé par terre.

Utilisez uniquement des accessoires et des pièces de remplacement d'origine. Si vous utilisez d'autres accessoires ou pièces, cela annulera la garantie.

Ce produit comprend un ou plusieurs éléments contenant du plomb, du cadmium et du bisphénol A. Ces substances sont candidates à autorisation (SVHC) en vertu du règlement REACH de l'UE (CE) 1907/2006.

Istruzioni importanti sulla sicurezza

Leggere attentamente le seguenti avvertenze. L'inosservanza delle avvertenze o delle istruzioni di installazione che accompagnano il prodotto SMART potrebbe essere causa di **lesioni personali o danni al prodotto**.

Si prega di conservare le presenti istruzioni.

Accertarsi che la parete sia in grado di sostenere il peso combinato dello schermo, dei supporti e degli accessori. Il carico massimo dello stativo è indicato nella guida all'installazione.

Le procedure di montaggio e installazione del prodotto devono essere svolte esclusivamente da personale qualificato.

L'addetto all'installazione deve seguire le istruzioni contenute nell'apposita guida. In caso contrario si potrebbero causare infortuni o danni al prodotto.

Utilizzare l'hardware per il montaggio SMART fornito oppure altro hardware progettato per supportare nel modo appropriato il peso del prodotto.

Al fine di evitare infortuni, il prodotto deve essere fissato in modo sicuro alla parete, in conformità con le istruzioni di installazione.

Usare il prodotto SMART esclusivamente per il sollevamento di uno schermo che soddisfa i limiti in materia di dimensioni e peso indicati nelle specifiche tecniche del prodotto. Non usare il prodotto SMART per sollevare persone od oggetti.

Non sovraccaricare il prodotto SMART con un peso eccessivo, in quanto si potrebbero causare infortuni o danni al prodotto.

L'utilizzo del prodotto SMART può comportare rischi di schiacciamento delle mani o altre lesioni alle mani. Al fine di evitare infortuni, tenere le mani e le persone lontane dai punti del prodotto in grado di provocare schiacciamenti e lesioni.

Lasciare uno spazio adeguato sopra e sotto lo stativo, onde assicurare operazioni sicure di sollevamento e abbassamento.

Non utilizzare il prodotto SMART in caso di danni.

Non usare l'apparecchiatura vicino all'acqua.

L'utilizzo del prodotto SMART è destinato esclusivamente a persone adulte qualificate e in grado di usare il prodotto in modo sicuro.

Non lasciare che bambini o persone non in grado di utilizzare il prodotto SMART in modo sicuro utilizzino il suddetto.

Non lasciare che i bambini utilizzino o giochino con il prodotto SMART.

Non arrampicarsi, né consentire a minori di arrampicarsi, su un prodotto SMART a parete o su piedistallo. Così facendo, si potrebbero provocare lesioni personali o danni al prodotto.

Non stare in piedi (né consentire ai bambini di stare in piedi) su una sedia per toccare la superficie del prodotto SMART. Per evitare situazioni di questo tipo, montare il prodotto all'altezza appropriata.

Utilizzare il prodotto SMART esclusivamente all'interno di edifici.

Verificare che eventuali cavi che attraversano il pavimento fino al prodotto SMART siano raggruppati e segnalati in modo opportuno per evitare il pericolo di inciampare.

Scollegare il cavo di alimentazione prima di pulire il prodotto SMART. Usare esclusivamente un panno asciutto o leggermente inumidito per pulire il prodotto.

Non lasciare che dei bambini puliscano o eseguano la manutenzione del prodotto privi di supervisione.

Proteggere il cavo di alimentazione dai calpestii e non comprimerlo, specialmente in corrispondenza della spina, di prese a parete e nel punto in cui fuoriesce dall'apparecchio.

Non ignorare lo scopo sulla sicurezza della spina dotata di messa a terra. Una spina dotata di messa a terra conta di due lamelle o perni e un terzo polo di messa a terra. Il terzo polo è a scopo di sicurezza. Se la spina in dotazione non entra nella presa, contattare un elettricista per sostituire la presa obsoleta.

Usare esclusivamente attacchi/accessori specificati dal produttore.

Non utilizzare il prodotto SMART se il cavo di alimentazione è danneggiato.

Non modificare né rimuovere il polo di messa a terra dal cavo di alimentazione.

L'uso inappropriato della spina dotata di messa a terra può causare delle scosse elettriche.

Non usare un adattatore di rete.

Per garantire un funzionamento ottimale, inserire il prodotto SMART nella presa elettrica dedicata.

Al fine di ridurre il rischio di scosse elettriche in caso di corto circuito, il prodotto SMART deve essere dotato di messa a terra.

Usare esclusivamente una prolunga adatta al carico elettrico del prodotto.

Scollegare il cavo di alimentazione di collegare e scollegare il pannello di controllo.

Accertarsi che il cavo di alimentazione del prodotto SMART sia sempre accessibile.

Scollegare il cavo di alimentazione in caso di guasti del prodotto SMART.

Accertarsi che nelle vicinanze del prodotto SMART sia presente una presa elettrica facilmente accessibile durante l'utilizzo.

Non superare il ciclo di funzionamento indicato sull'etichetta del prodotto.

Per limitare il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre il prodotto SMART all'acqua o umidità.

Non usare il prodotto se il cavo di alimentazione è danneggiato. Sostituire un cavo di alimentazione danneggiato con uno nuovo fornito da SMART Technologies o da un tecnico dell'assistenza qualificato.

Non modificare, né apportare cambiamenti all'unità di comando o agli interruttori.

Non aprire la scatola di comando. Vi è il pericolo di scosse elettriche.

Le procedure di assistenza del prodotto SMART devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato. Il consentire a chiunque altro di eseguire le procedure di assistenza darà luogo all'annullamento della garanzia.

Rivolgersi a personale qualificato per le procedure di assistenza. Le procedure di assistenza sono necessarie quando l'apparecchio ha subito dei danni, ad esempio al cavo di alimentazione o alla spina, se è stato versato del liquido o degli oggetti sono caduti sull'apparecchio, se l'apparecchio è stato esposto a pioggia o umidità, non funziona normalmente o è stato fatto cadere.

Usare esclusivamente accessori e pezzi di ricambio originali. L'utilizzo di altri accessori o pezzi darà luogo all'annullamento della garanzia.

Il prodotto comprende uno o più articoli che possono contenere piombo, calcio e bisfenolo A, classificati come candidati SVHC ai sensi del Regolamento REACH (CE) dell'UE 1907/2006.

Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees de volgende waarschuwingen zorgvuldig. Het niet lezen van de waarschuwingen hieronder of het volgen van de installatie-instructies die bij het SMART-product zijn geleverd, kan leiden tot **persoonlijk letsel of schade an de apparatuur**, waardoor de garantie kan komen te vervallen.

Bewaar deze instructies.

Zorg ervoor dat de muur het gecombineerde gewicht van de schermen, voetsteunen en toebehoren kan dragen. De maximale lading voor de stand is beschreven in de installatie gids.

Het monteren en installeren van dit product is bedoeld voor een opgeleide professional.

De installateur moet de instructies volgen in de installatiehandleiding. Deze instructies niet volgen kan leiden tot letsel of schade aan de apparatuur.

Gebruik montagemateriaal van SMART of materiaal waarmee het gewicht van het product goed kan worden ondersteund.

Om letsel te voorkomen, dient dit product goed te zijn vastgemaakt aan de muur, conform de installatie instructies.

Gebruik het SMART product enkel voor het opheffen van een display dat voldoet aan de afmetingen en gewicht beperkingen die aangegeven zijn in de product specificaties. Gebruik het SMART product niet om mensen of objecten op te heffen.

Overbelast het SMART product niet met teveel gewicht, dit kan letsels of schade veroorzaken aan het product.

Bij het bedienen van het SMART product is er een risico op het knellen of platgedrukt worden van handen. Om letsels te voorkomen, zorg ervoor dat mensen en hun handen uit de buurt blijven van locaties op het product waar er een risico is op gekneld worden of platgedrukt worden.

Zorg voor voldoende ruimte boven en onder uw statief om ervoor te zorgen dat deze veilig naar omhoog en omlaag kan worden gebracht.

Bedien geen SMART product indien het beschadigd is.

Gebruik het apparaat niet in de buurt van water.

Laat enkel volwassenen, die opgeleid zijn en in staat zijn om op een veilige manier het SMART Product te bedienen, gebruik maken van het product.

Sta kinderen of mensen, die niet in staat zijn om het SMART product veilig te gebruiken, niet toe om het product te bedienen.

Sta niet toe dat kinderen het SMART product bedienen of hiermee spelen.

Klim niet (of laat kinderen niet klimmen) op een SMART-product dat aan de muur of op een onderstel bevestigd is. Klimmen op een SMART-product kan persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg hebben.

Ga nooit (of laat kinderen nooit) op een stoel staan om het oppervlak van uw SMART-board aan te raken. Bevestig in plaats daarvan het product op een geschikte hoogte.

Gebruik het SMART product enkel binnenshuis.

Zorg ervoor dat kabels die over de grond lopen naar het SMART-product goed zijn gebundeld en gemarkeerd om struikelen te voorkomen.

Koppel de netsnoer los voordat u het SMART product gaat schoonmaken. Gebruik alleen een droge of licht vochtige doek om het product te reinigen.

Sta niet toe dat kinderen het product schoonmaken of onderhouden zonder toezicht.

Bescherm de netsnoer tegen mensen die erop wandelen, tegen gekneld worden aan het stopcontact of op het punt dat ze net het apparaat verlaten.

Doe de veiligheidsvoorziening van de geaarde stekker niet teniet. Een geaarde stekker heeft twee lemmeten of pinnen en een derde geaarde pin. De derde pin is bedoeld voor uw veiligheid. Indien de meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past, raadpleeg dan een elektricien om uw verouderd stopcontact te vervangen.

Gebruik enkel bijlagen/toebehoren die door de fabrikant zijn opgegeven.

Gebruik het SMART product niet indien de netsnoer beschadigd is.

Wijzig of verwijder de pin voor de aarding van het netsnoer niet.

Verkeerde gebruik van de geaarde stekker kan leiden tot elektrische schokken.

Maak geen gebruik van een adaptor voor de stekker voor netvoeding.

Sluit het SMART product aan op zijn eigen stopcontact voor de beste werking.

Het SMART product moet geaard worden om het risico op elektrische shock te verminderen in het geval van kortsluiting.

Maak enkel gebruik van een verlengsnoer die overeenstemt met de elektrische belasting van het product.

Koppel het netsnoer los alvorens u het controle paneel aansluit of loskoppelt.

Zorg ervoor dat het netsnoer van het SMART product te allen tijde gemakkelijk toegankelijk is.

Koppel het netsnoer los indien het SMART product defect is.

Zorg ervoor dat er een stopcontact vlak bij het SMART-product is waar u goed bij kunt als u erop aan het werken bent.

Do not exceed the duty cycle written on the product label.

Zorg ervoor dat het SMART-product niet in aanraking komt met regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen.

Gebruik het product niet in indien de netsnoer beschadigd is. Vervang het beschadigde netsnoer alleen met een nieuwe snoer is door SMART Technologies of een gekwalificeerde technicus.

Wijzig of verander de controle eenheid of de hand schakelaars niet.

Open de controle doos niet. Er bestaat gevaar voor elektrische schokken.

Sta enkel gekwalificeerde techniekers toe om uw SMART product te onderhouden. Bij het toestaan van andere om het product te onderhouden, vervalt de garantie.

Laat alle onderhoud uitvoeren door gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat is beschadigd, door bijvoorbeeld: een beschadiging van de netsnoer of stekker, het morsen van vloeistof of het laten vallen van objecten in het apparaat, het blootstellen van het apparaat aan regen of vochtige omstandigheden, het niet normaal functioneren, of indien het apparaat is gevallen.

Maak gebruik van originele toebehoren en vervangingsonderdelen. Bij gebruik van andere toebehoren of onderdelen, vervalt de garantie.

Dit product omvat één of meerdere artikelen die lood, cadmium en Bisphenol A bevatten. Deze producten zijn kandidaat SVHCs onder de EU REACH Verordening (EG) 1907/2006.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Les nøye gjennom følgende advarsler. Manglende overholdelse av advarslene nedenfor eller manglende etterfølgelse av installasjonsanvisningene vedlagt SMART-produktet kan medføre **person- eller produktskader**.

Ta vare på disse instruksjonene.

Sørg for at veggen tåler totalvekten av skjermen, festene og tilbehøret. Maksimal belastning for stativet er angitt i installasjonsveiledningen.

Montering og installasjon av dette produktet er beregnet på profesjonelle.

Installatøren må følge instruksjonene i installasjonsveiledningen. Hvis dette ikke gjøres, kan det føre til personskade eller skade på utstyret.

Bruk monteringsutstyr levert av SMART eller utstyr som er laget for å støtte vekten av produktet på en hensiktsmessig måte.

For å forhindre personskader, må produktet festes til veggen i henhold til installasjonsinstruksjonene.

Bruk SMART-produktet kun til å løfte skjermer som oppfyller størrelses- og vektbegrensningene som er indikert i produktets spesifikasjoner. Ikke bruk SMART-produktet til å løfte mennesker eller objekter.

Ikke overbelast SMART-produktet med for mye vekt, da dette kan forårsake personskade eller skade på produktet.

Bruk av SMART-produktet kan medføre fare for å knuse eller klemme hånden. Hold hender og folk unna knuse- og klempunkter på produktet for å forhindre skade.

Sørg for tilstrekkelig klaring over og under stativet for å sikre trygg heving og senking.

Ikke bruk SMART-produktet hvis det er skadet.

Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann.

Produktet må kun brukes av voksne som er opplært i og er i stand til å bruke SMART-produktet på en sikker måte.

SMART-produktet må ikke brukes av barn eller personer som ikke er i stand til å bruke det på en sikker måte.

Ikke la barn bruke eller leke med SMART-produktet.

Det må ikke klatres (eller la barn klatre) på vegg- eller stativmonterte SMART-produkter. Klatring på SMART-produktet kan medføre personskade eller skade på produktet.

Du må ikke stå (eller la barn stå) på en stol for å berøre overflaten til SMART-produktet. Monter heller produktet i egnet høyde.

Bruk SMART-produktet kun innendørs.

Påse at eventuelle kabler som blir strukket over gulvet til SMART-produktet er ordentlig buntet sammen og merket for å unngå snublefare.

Trekk ut strømledningen før du rengjør SMART-produktet. Bruk kun en tørr eller litt fuktig klut for å rengjøre produktet.

Ikke la barn rengjøre eller vedlikeholde produktet uten tilsyn.

Beskytt strømledningen fra å bli klemt eller tråkket på, spesielt ved pluggene, kontaktene og punktet der ledningen går ut fra apparatet.

Ikke prøv å omgå jordingspluggens sikkerhetsfunksjon. En jordingsplugg har to blader eller plugger og en tredje jordingspol. Den tredje pluggen er der for din sikkerhet. Hvis den inkluderte pluggen ikke passer i stikkontakten din, må du kontakte en elektriker for å få strøm-oppsettet du trenger.

Bruk kun ekstrautstyr/tilbehør spesifisert av produsenten.

Ikke bruk SMART-produktet hvis strømledningen er skadet.

Ikke endre eller fjerne jordingspluggen fra strømledningen.

Feil bruk av jordingspluggen kan medføre elektrisk støt.

Ikke bruk en adapterplugg i stikkontakten.

Plugg SMART-produktet i den medfølgende strømforsyningen for optimal drift.

SMART-produktet må jordes for å redusere risikoen for elektrisk støt i tilfelle kortslutning.

Bruk kun skjøteledninger som er tilpasset produktets elektriske belastning.

Trekk ut strømledningen før du kobler til og fra kontrollpanelet.

Sørg for at SMART-produktets strømledning alltid er lett tilgjengelig.

Trekk ut strømledningen hvis SMART-produktet ikke fungerer som det skal.

Sørg for at det er en lett tilgjengelig stikkontakt nær SMART-produktet ved bruk.

Ikke overstig driftssyklusen som er angitt på produktets etikett.

For å redusere risikoen for brann og elektrisk støt, må du ikke utsette SMART-produktet ditt for regn eller fuktighet.

Ikke bruk produktet hvis strømledningen er skadet. En skadet strømledning skal kun erstattes med en ny ledning og grenuttak fra SMART Technologies eller ved bruk av en kvalifisert servicetekniker.

Ikke foreta endringer på kontrollenheten eller bryterne.

Ikke åpne kontrollboksen. Det er fare for elektrisk støt.

Allow only qualified service technicians to service the SMART product. Allowing anyone else to service the product will void the warranty/guarantee.

Overlat alt vedlikehold til kvalifisert servicepersonale. Vedlikehold er påkrevd når apparatet på en eller annen måte har blitt skadet. Dette kan for eksempel være når strømledningen eller støpselet er skadet, væske er blitt sølt, objekter har falt i apparatet, apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, apparatet ikke fungerer normalt eller det har falt i bakken.

Bruk kun originalt tilbehør og reservedeler. Bruk av annet tilbehør eller andre deler medfører at garantien bortfaller.

Produktet inkluderer én eller flere artikler som inneholder bly, kadmium eller bisphenol A. Disse står på kandidatlista i Reach (SVHC-lista) under EU-forordning (EF) 1907/2006.

Viktiga säkerhetsinstruktioner

Läs noga följande varningar. Om du inte läser nedanstående varningar eller hur man följer installationsanvisningarna som medföljer din SMART-produkt, kan det leda till **personskada eller skada av produkten**.

Behåll dessa instruktioner.

Säkerställ att väggen håller för den kombinerade vikten av skärmen, fästena och tillbehören. Den maximala belastningen för stativet anges i installationsguiden.

Montering och installation av denna produkt bör utföras av utbildat yrkesfolk.

Installatören måste följa instruktionerna i installationsguiden. Om inte så kan det leda till personskada eller skada på utrustningen.

Använd den medföljande monteringshårdvaran från SMART eller hårdvara som är utformad att ordentligt kunna stödja din produkts vikt.

För att förhindra skada måste denna produkt vara ordentligt fastsatt i väggen enligt installationsinstruktionerna.

Använd endast SMART-produkten till att lyfta en bildskärm som motsvarar storleken och viktbegränsningen i produktspecifikationerna. Använd inte SMART-produkten till att lyfta människor eller föremål.

Överbelasta inte SMART-produkten med för mycket vikt eftersom detta kan orsaka personskada eller skada på produkten.

Användning av SMART-produkten kan medföra en kross- och klämningsrisk för handen. Håll händer och människor borta från kross- och klämningspunkten hos produkten för att undvika personskada.

Ha tillräckligt med utrymme över och under din ställning för att säkerställa en säker höjning och sänkning.

Använd inte SMART-produkten om den är skadad.

Använd inte den här apparaten nära vatten.

Låt endast vuxna som är utbildade och som kan använda SMART-produkten på ett säkert sätt använda produkten.

Låt inte barn eller andra personer som inte klarar av att hantera SMART-produkten på ett säkert sätt använda den.

Låt inte barn använda eller spela med SMART-produkten.

Klättra inte på (och låt inte barn klättra på) en vägg- eller stativmonterad SMART-produkt. Klättring på SMART-produkten kan resultera i personskador eller skador på produkten.

Stå inte (och tillåt inte barn att stå) på en stol för att vidröra ytan på SMART-produkten. Fastmontera istället produkten på en lämplig höjd.

Använd endast SMART-produkten inomhus.

Tillse att alla kablar på golvet till din SMART Board-produkt är korrekt sammanbundna och markerade för att undvika att någon snubblar över dem.

Koppla ur nätkabeln innan du rengör SMART-produkten. Använd endast en torr eller lätt fuktad trasa för att rengöra produkten.

Låt inte barn rengöra eller underhålla produkten utan tillsyn.

Skydda nät kabeln mot trampning och klämning, särskilt vid kontakter, extrauttag och den punkt där de kommer ut ur apparaten.

Försök inte kringgå säkerhetssyftet med jordningskontakten. En jordningskontakt har två blad eller stift, och ett tredje jordstift. Det tredje jordstiftet tillhandahålls för din säkerhet. Om den medföljande kontakten inte passar i ditt uttag, kontakta en elektriker för att byta ut det föråldrade uttaget.

Använd endast tillbehör som specificerats av tillverkaren.

Använd inte SMART-produkten om nätkabeln är skadad.

Varken ändra eller ta bort jordstången från nätkabeln.

Felaktig användning av jordningskontakten kan resultera i elektrisk stöt.

Använd inte ens nätadapter.

Anslut SMART-produkten till dess egna uttag för bästa möjliga drift.

SMART-produkten måste vara jordad för att minska risken för elektriska stötar i händelse av elektrisk kortslutning.

Använd endast en förlängningskabel som är klassad för produktens elektriska belastning.

Koppla ur nätkabeln innan du ansluter och kopplar från kontrollpanelen.

Säkerställ att SMART-produktens nätkabel alltid finns tillgänglig.

Koppla ur nätkabeln om SMART-produkten inte fungerar korrekt.

Se till att det finns ett elektriskt uttag i närheten av SMART-produkten och att det är lättåtkomligt under användning.

Överskrid inte arbetscykeln som står skriven på produktens etikett.

Minska riskerna för brand eller elektriska stötar genom att inte exponera SMART-produkten för regn eller fukt.

Använd inte produkten om nätkabeln är skadad. Byt endast ut en skadad nätkabel med en ny från SMART Technologies eller en kvalificerad servicetekniker.

Varken modifiera eller ändra kontrollenheten eller handbrytarna.

Varken modifiera eller ändra kontrollenheten eller handbrytarna.

Låt endast kvalificerade servicetekniker underhålla SMART-produkten. Om någon annan underhåller produkten så upphävs garantin.

Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Underhåll är nödvändig när apparaten skadats på något sätt, t.ex. om nätsladden eller stickproppen skadats, om vätska spillts op apparaten eller om föremål fallit in i apparaten, om apparaten utsatts för regn eller fukt, om den inte fungerar normalt, eller om den har tappats.

Använd endast tillbehör och reservdelar i original. Användning av andra tillbehör och delar upphäver garantin.

Denna produkt innehåller en eller flera artiklar som innehåller bly, kadmium och bisfenol A. Dessa är SVHC-ämnen enligt EU REACH-förordningen (EG) 1907/2006.